Teclast K10 Bluetoothキーボード取扱説明書

あなたはTeclast K10 Bluetoothキーボードの所有者になりました。
では、それを最大限に活用する方法を見つけましょう。

概要

1 Teclast K10 Bluetoothキーボードは充電式で、Windows、Android、iOS、タブトップ、タブレット、スマートフォンなどのデバイスと互換性があります。

2 インジケーターとボタン

① CAPSインジケーター：	キーボードが接続されているときに、「Caps Lock」キーを押すと、CAPSインジケーターがオンになり、大文字を入力します。「Caps Lock」キーをもう一度押すと、CAPSインジケーターがオフになり、小文字を入力します。
② Bluetoothインジケーター	「CONNECT」を押してペアリングします。 青いライトの点滅は、キーボードがペアリング中であることを示します。 正常にペアリングされると、インジケーターがオフになります。
③ 充電インジケーター：	赤はキーボードが充電中であることを示します。 充電完了すると充電インジケーターはオフになります。
④ 電源インジケーター：	接続すると青色に点滅し、5秒後に消灯します。 バッテリー残量が少なくなると、電源インジケーターが青色に点滅し続け、バッテリーがなくなると消灯します。
⑤ CONNECTボタン：	「CONNECT」ボタンを押して Bluetoothペアリングモードに入ります。 Bluetoothインジケーターが青色に点滅し続けます。
⑥ オフ/オン：	オンにすると、電源インジケーターが3秒間点滅します。

設定

キーボードの場合

OFF/ONを「ON」にスライドすると、電源インジケーターが3秒間点滅します。



「CONNECT」ボタンを押すと、Bluetoothインジケーターが青色に点滅します。

ペアリングが成功すると、Bluetoothインジケーターがオフになります。

Windows10の場合

「スタートメニュー」→「設定」→「デバイス」→「Bluetooth およびその他のデバイス」→「Bluetooth およびその他のデバイスの追加」→「Bluetooth」

デバイスリストで「TECLAST K10」を選択し、画面の指示に従ってペアリングを完了します。

キーボードの「Fn+W（Win）」を押して、Windowsを搭載したキーボードを使用します。

Androidの場合

「設定」→「接続されているデバイス」→「新しいデバイスのペアリング」

デバイスリストで「TECLAST K10」を選択し、画面の指示に従ってペアリングを完了します。

キーボードの「Fn+Q（Android）」を押して、Androidを搭載したキーボードを使用します。

iOS（iPhone、iPad）の場合

「設定」→「Bluetooth」

デバイスリストで「TECLAST K10」を選択し、画面の指示に従ってペアリングを完了します。

キーボードの「Fn+E（IOS）」を押して、iOSを搭載したキーボードを使用します。

Mac OS X（10.9以降）の場合

「システム環境設定」→「キーボード」→「Bluetoothキーボードの設定」

デバイスリストで「TECLAST K10」を選択し、画面の指示に従ってペアリングを完了します。

キーボードの「Fn+E（IOS）」を押して、iOSを搭載したキーボードを使用します

スイッチングデバイス

Teclast K10 Bluetoothキーボードは、ラップトップ、タブレット、およびスマートフォンと互換性があります。「CONNECT」ボタンを押してBluetoothペアリングモードに入り、デバイスとペアリングまたは再ペアリングします。

Bluetooth設定でこのキーボードにアクセスして、このデバイスを忘れることで、このペアリングされたキーボードを切断または忘れることができます。

注：Bluetoothデバイスを忘れる手順は、デバイスやオペレーティングシステムによって異なる場合があります。

「設定」で詳しく説明されている手順に従って、他のデバイスとペアリングできます。

ショートカットとホットキー

ショートカットとメディア機能は、キーで印刷した内容によって詳細に利用できます。ショートカットを実行するには、Fn（ファンクション）キーを押しながら、アクションに関連付けられているキーを押します。

下記の表に、対応するショートカットの詳細を示します。

充電

バッテリー残量が少なくなると電源インジケーターが点滅し、キーボードを充電する必要があります。

micro-USBケーブルと5V/1Aまたは5V/2Aアダプターを使用して充電してください。

充電中は電源インジケーターが赤く点灯し、充電完了と消灯します。

充電には3時間以内かかります。タイピングで40時間、スタンバイで23日間持続すると予想されます。

FAQ/チュートリアル

デバイスをキーボードとペアリングできない場合
このキーボードは Bluetooth を使用してのみ接続できます。デバイスに Bluetooth 機能があることを確認してください。

デバイスを再起動して、キーボードのペアリングを再試行してください。

注：Windows では、新しい Bluetooth デバイスをペアリングするために追加のソフトウェア更新が必要になる場合があり、接続プロンプトが成功した後でも更新が実行されている場合があります。すべてのソフトウェアの更新が完了するまで待ってから、コンピューターを再起動してペアリングを再試行してください。

コンピューターが Bluetooth デバイスとペアリングできることを確認してください（Windows）
「Bluetooth 設定」→「設定を開きます」をクリックするチェックリストを使用してください
● Bluetooth デバイスがこのコンピューターを検出できるようにする
● Bluetooth デバイスがこのコンピューターに接続できるようにする
● Bluetooth デバイスの接続を知らせてください
コンピューター、タブレット、またはスマートフォンが非標準モード (HID Bootloader) をサポートしていることを確認してください。お使いの機器の取扱説明書を参照するか、メーカーにご連絡ください。

キーボードが反応しない
● 正しいチャネルが選択されていることを確認してください。
● キーボードのいずれかのキーを押すと、スリープ状態を解除できます。
● キーボードの電源を切り、再度電源を入れます。
● Bluetooth をオフにして、コンピューターを再起動します。(Windows)

キーボードの場合：
キーボードの電源を切って再起動してください。
Bluetooth 経由で再接続します。
● キーボードが充電されていることを確認してください。
● キーボードがペアリングされていることを確認します。
● キーボードをコンピューター、タブレット、またはスマートフォンと再ペアリングします。

お使いのデバイス：
「Bluetooth 設定」に移動し、「Teclast K10 キーボード」を忘れてください。
「Bluetooth」をオフにします。
デバイスを再起動し、「Bluetooth」をオンにします。
「設定」の詳細な手順に従って、キーボードを再ペアリングします。

キーボードに接続の問題があります
接続の切断、または遅延が発生している場合は、Bluetooth 接続が失われている可能性があります。
● キーボードのバッテリーを確認してください。
● キーボードを金属面に置かないでください。Bluetooth 信号に干渉する可能性があります。
● ワイヤレスビデオカード、携帯電話などの他のソースからの無線周波数 (RF) 干渉。
● 他のデバイスをデバイスから少なくとも 20cm (8インチ) 離してください。
● キーボードをデバイスに近づけます。

入力ソースまたは大文字 / 小文字を変更する
Windows の場合
● Caps Lock: CAPS インジケーターは、大文字または小文字の入力を示します。
● Ctrl + Space/Shift: 入力ソースを変更します。

iOS の場合
● Caps Lock: CAPS インジケーターは、大文字または小文字の入力を示します。「設定」>「一般」>「キーボード」>「ハードウェアキーボード」>「Caps Lock を使用して言語を切り替える」
● Ctrl + Space: 入力ソースを変更します。

Android の場合
● Caps Lock: CAPS インジケーターは、大文字または小文字の入力を示します。Shift + Space: 入力ソースを変更します。
● Alt + Tab: アプリを切り替えます。