

# Guia do Usuário

### **Computador portátil** (Windows)

# Ligação & inicialização do sistema

1.Para ligação, pressione a tela de fonte de alimentação do computador ullet; Na primeira ligação do computador, por favor, conecte primeiro o adaptador de fonte de alimentação e o computador ligará automaticamente. Depois que a tela acender, entrará na interface de definição de ligação.

Quando o computador estiver desligado ou em suspensão, pressione rapidamente a tecla de fonte de alimentação até que a luz indicadora do teclado acenda para ligar ou acordar o computador.

Quando o computador estiver em uso normal, clique em **E** > **U** para colocar o computador em estado suspenso, desligado, reiniciado.

Desligamento forçado: Pressione longamente a tecla de fonte de alimentação por mais de 10 segundos para forçar o desligamento. O desligamento forçado resultará na perda de dados não salvos, por favor, use-o cautelosamente.

2.Quando for ligado pela primeira vez, o sistema entrará no processo de inicialização, o processo demora um longo tempo, por favor, aguarde com paciência até que apareça a interface de seleção de idioma.



3.Neste momento, pode-se selecionar diferentes idiomas de acordo com suas demandas reais de uso e clicar em [Sim].

Hello	English (United States) Deutsch español français italiano	
Hello 你好	français italiano 대조현 Di국적 português (Portugal) русский	
	x <	())

4. Selecione a opção correta do país (região) e clique em [Sim].

É o país ou região certa?
Peru
Polinésia Francesa
Polónia
Porto Rico
Portugal
Quénia
Quirguizistão
Quiribati
Sm y
宜 00

5. Selecione a opção de disposição de teclado apropriada.

Este é o esquema de teclado ou o nétodo de introdução correto?         Brandem utiliza outro esquema de teclado, pode adicioná-lo de reguida.         Portugués         Portugués (Brasil ABNT).         Portugués (Brasil ABNT2).         Albanés         Alemão (BBM).         Alemão suiço
Sin A

Se não houver necessidade de uma segunda disposição de teclado, pode selecionar [Pular].



6.Leia o acordo de licença e clique em [Receber] para poder usar o sistema.



7.Insira o nome de usuário e clique em [Próxima Página].

	Quem vai utilizar este dispositivo? Utilizară este nome para îniciar sessão no seu dispositivo.
	Introduza o teu nome Nome
0	Seguinte
	滾 40

8.Escolha se deseja definir uma senha de acordo com as necessidades reais; Se não precisar defini-la, pode clicar diretamente em [Próxima Página].

<b></b>	
	Criar uma palavra-passe super fácil de memorizar
	Certifique-se de que escolhe algo de que nunca se vai esquecer.
	Introduza uma palavra-passe
	Palavra-passe
9	
	Seguinte 🖌
	12 40

9. A definição de privacidade do equipamento pode ser marcada de acordo com a situação real. Se a página for longa, pode rolar o mouse ou clicar em [Próxima Página] para rolar, depois de concluir a definição, clique em [Sim].



10. Depois de concluir a definição acima, o sistema continuará a concluir as etapas finais de inicialização, por favor, não desligue o computador durante esse período e garanta uma energia suficiente (é recomendado conectar um carregador). Até que a interface mostrada na figura abaixo apareça, a inicialização do sistema de ligação do computador é concluída.



11.Se você estiver usando o Windows 11 pela primeira vez, recomenda-se ler primeiro o conteúdo de guia [Introdução] no menu Iniciar, que pode lhe ajudar a dominar mais rapidamente várias habilidades do Windows 11.



# Definição do sistema

#### 1.Conexão à rede

Clique em [Anotação 1] na barra de notificação no canto inferior direito da área de trabalho e clique na seta em [Anotação 2] no menu pop-up;



Role para achar o nome do ponto de acesso à rede WiFi a ser conectado e clique em [Conectar];



Insira a senha do ponto de acesso e clique em [Próximo Passo]; (não há esse passo para rede aberta)



Após a conclusão de verificação da senha e de outras informações, a conexão de rede é concluída.



# Ativação do sistema

Depois que o computador estiver conectado à rede, vai se conectar ao servidor da Microsoft e ativará o sistema.

O método de verificação de estado de ativação do sistema é como a seguir: Abra o menu [Iniciar] e clique em [Definição];



Selecione [Sistema] e clique na opção [Ativar] no lado direito;

$\leftarrow$ Definições		- 0 ×
R Teclast Conta Local	Sistema	
Procurar uma definição 🔎	Partilha de proximidade Deteção, localização dos ficheiros recebidos	>
Sistema	Multitarefas     Encaixar janelas, ambientes de trabalho, mudar de tarefa	>
Biuetooth e dispositivos     Rede e Internet	<ul> <li>Ativação Estado de ativação, subscrições, chave de produto</li> </ul>	>
<ul> <li>Personalização</li> <li>Aplicações</li> </ul>	Resolução de problemas Resoluções de problemas recomendadas, preferências, histórico	>
<ul><li>Contas</li><li>Hora e idioma</li></ul>	Recuperação Repor, arranque avançado, voltar atrás	>
<ul> <li>Jogos</li> <li>Acessibilidade</li> </ul>	Projetar para este PC     Permissões, PIN de emparelhamento, deteção	>
Privacidade e segurança Mindours Lindote	Ambiente de Trabalho Remoto Utilizadores do Ambiente de Trabalho Remoto, permissões de ligação	>
<ul> <li>Windows opdate</li> </ul>	Area de Transferência Histórico de cortar e copiar, sincronizar, limpar	>
	Acerca de     Especificações do dispositivo, renomear PC, especificações do Windows	>

Se o sistema for ativado normalmente, as informações de interface como a seguir podem ser obtidas [Estado de Ativação: Ativado];



# Recuperação do sistema

Se for preciso realizar a recuperação do sistema (recuperação de definição de fábrica), por favor, siga as etapas abaixo.

Entre na interface [Definição] conforme o meio anteriormente mencionado; Selecione [Sistema] e clique em [Recuperação] no lado direito;



Depois de clicar em [Redefinir Este PC], basta seguir o aviso para execução.



# Conexão de Bluetooth

Na barra de notificação no canto inferior direito da área de trabalho, clique na seta em [Anotação 1] e o ícone Bluetooth em [Anotação 2] aparecerá;



Clique com o botão direito do mouse no ícone Bluetooth e o menu mostrado na figura abaixo aparecerá, clique em [Adicionar Equipamento Bluetooth];



Na página de definição pop-up, clique em [Adicionar Equipamento] no lado direito;

$\leftarrow$ Definições		-		×
R Teclast Conta Local	Bluetooth e dispositivos > Dispositivos			
Procurar uma definição	Bluetooth Detetável como "DESKTOP-NLCEP3T"	Ligado		
Sistema	Emparelhar novo dispositivo com "DESKTOP-NLCEP3T"	dicionar disp	ositivo	
8 Bluetooth e dispositivos				
Rede e Internet	Entrada			
🥖 Personalização	2.4G Mouse		:	
Aplicações	•••			
Contas	Outros dispositivos			
Hora e idioma	USB 2.0 Camera		:	
Jogos				
🕇 Acessibilidade	Definições do dispositivo			
Privacidade e segurança	Mostrar potificaçãos para ligar utilizando o Emparelhamento Pápido			
Windows Update	Ugues er apidamente a dispositivos Bluetooth compativeis quando estiverem por perto e em modo de emparelhamento	Ligado		
	Transferir através de ligações com tráfego limitado Software de dispositivo (controladores, informações e aplicações) para novos dispositivos serão transferidos quando estiver a utilizar ligações de Internet com tráfego limitado — poderão aplicar-se custos de dados	Desligado		
	Definições relacionadas			

Na nova janela pop-up, clique para selecionar [Bluetooth];

Adicionar um dispositivo X					
Adicionar um dispositivo					
Bluetooth Ratos, teclados, canetas, dispositivos de áudio, comandos	e muito mais				
Ecrã sem fios ou estação de ancoragem Monitores sem fios, TVs ou PCs que utilizam Miracast ou e fios	estações de ancoragem sem				
→ Tudo o resto Comandos da Xbox com Adaptador Sem Fios da Xbox, DL	NA e outros dispositivos				
	Cancelar				

Aguarde até que o sistema procure equipamentos Bluetooth ao redor (por favor, defina antecipadamente o equipamento Bluetooth a ser conectado ao modo de emparelhamento) e clique no nome do equipamento depois que o nome do equipamento que você deseja conectar aparece;



O sistema vai se conectar automaticamente aos equipamentos relevantes; (Se o equipamento precisar inserir o código de emparelhamento, por favor, basta inseri-lo de acordo com as instruções.) Após a conclusão de conexão, por favor, clique em [Concluído] para concluir a operação.

Adicionar um dispositivo	×
O dispositivo está pronto a s	er utilizado!
<b>Q</b> i <b>7mini</b> Voz ligada, música	
	Desligar
	Concluído

# Alteração do idioma do sistema

Entre na interface [Definição] conforme o meio anteriormente mencionado; Abra [Hora e Idioma] e clique em [Idioma e Região] no lado direito;

÷	Definições			-		×
2	Conta Local	Hor	a e idioma			
Pro	curar uma definição 🖉 🔎	G	Data e hora Fusos horários, configurações de relógio automático, exibição de calendário		>	
8	Sistema Bluetooth e dispositivos	<b>*</b>	Linguagem & região O Windows e algumas aplicações formatam datas e horas com base na sua região		>	
•	Rede e Internet		Escrita Teclado tátil, sugestões de texto, preferências		>	
-	Personalização Aplicações	ම	Voz Idioma de voz, configuração do microfone para reconhecimento de voz, vozes		>	
:	Contas					
0	Hora e idioma Jogos					
×	Acessibilidade					
Ø	Privacidade e segurança					
3	Windows Update					

Clique em [Adicionar Idioma];

← Definições	-	0 X
R Teclast Conta Local	Hora e idioma > Linguagem & região	
Procurar uma definição 🖉	Idioma de apresentação do Windows As funcionalidades do Windows, como Definições e Explorador de Ficheiros, serão apresentadas neste idioma.	~
<ul> <li>Sistema</li> <li>Bluetooth e dispositivos</li> </ul>	Idiomas preferidos As aplicações da Microsoft Store aparecerão no primeiro idioma suportado nesta lesa Adicionar um idio	oma
Rede e Internet     Personalização	Português (Portugal) pacote de idiomas, conversão de texto em voz, escrita manual, escrita básica	
Contas	Região	
<ul> <li>Hora e idioma</li> <li>Jogas</li> </ul>	País ou região O Windows e as aplicações podem usar o seu país ou região para fornecer Portugal ~	
<ul> <li>Acessibilidade</li> <li>Privacidade e segurança</li> </ul>	Formato regional O Windows e algumas aplicações formatam datas e horas com base no seu formato regional.	) ~
Windows Update	Definições relacionadas	
	Introdução Verificação ortográfica, correção automática, sugestões de texto	>
	Definições administrativas de idioma	Ø

Encontre o idioma que deseja adicionar na caixa de diálogo pop-up e selecione-o, depois clique em [Próxima Página];



Selecione [Funções de Idioma Opcionais] conforme necessário e clique em [Instalar];



A função do pacote de idiomas precisa ser baixada e instalada online, portanto, o tempo de instalação específico está relacionado à rede conectada, por favor, aguarde pacientemente; A seguinte interface será exibida durante o período de instalação, se o conteúdo do aviso na cor amarela na imagem desaparecer, significa que a instalação está concluída e pode-se prosseguir para o próximo passo de definição;

← Definições	- 🗆 X
A Teclast Conta Local	Hora e idioma → Linguagem & região <sup>Idioma</sup>
Procurar uma definição 🖉	Idioma de apresentação do Windows.         As funcionalidades do Windows. como Definições e Explorador de Português (Portugal) ~           Ficheriro, serios apresentadas nexte foloma.         Português (Portugal) ~
<ul> <li>Sistema</li> <li>Bluetooth e dispositivos</li> </ul>	Aguarde enquanto o idioma termina a instalação. Isto pode demorar alguns minutos.
<ul> <li>Rede e Internet</li> <li>Personalização</li> </ul>	Idiomas preferidos As aplicações da Microsoft Store aparecerão no primeiro idioma suportado nesta lista Adicionar um idioma
Aplicações	Portugués (Portugal) pacote de fidiomas, conversão de texto em voz, escrita manual, escrita básica
<ul> <li>Contas</li> <li>Hora e idioma</li> </ul>	Chinés (Simplificado, China)
<ul> <li>Jogos</li> <li>Acessibilidade</li> </ul>	Região
<ul> <li>Privacidade e segurança</li> <li>Windows Update</li> </ul>	Pais ou região     O Windows e a splicações podem usar o seu pais ou região para formecer     Portugal      V
	Formato regional         O Windows e ajaumas aplicações formatam datas e horas com base no seu formato regional.         Recomendações         ✓
	Definições relacionadas

Após a conclusão de instalação do pacote de idiomas, [Idioma de Exibição de Windows] vai se tornar uma opção, selecione o idioma que você deseja;



Após a conclusão de seleção do idioma, ainda é preciso sair e fazer login novamente para poder exibir o novo idioma, por favor, salve outros aplicativos e clique em [Sair];

← Definições	-
R Teclast Conta Local	Hora e idioma > Linguagem & região
Procurar uma definição	Idioma de apresentação do Windows As funcionalidades do Windows, como Definições e Explorador de Ficheiros, serão apresentadas neste idioma.
<ul> <li>Bluetooth e dispositivos</li> <li>Rede e Internet</li> </ul>	O Windows precisa que termine sessão para poder aplicar o novo idioma de apresentação.     Terminar sessão
<ul> <li>Personalização</li> <li>Aplicações</li> </ul>	Idiomas preferidos As aplicações da Microsoft Store aparecerão no primeiro idioma suportado nesta lista Adicionar um idioma
<ul><li>Contas</li><li>Hora e idioma</li></ul>	Chinês (Simplificado, China) pacote de idiomas, conversão de texto em voz, reconhecimento de voz, escrita manual, escrita básica
<ul> <li>Jogos</li> <li>Acessibilidade</li> </ul>	Português (Portugal) pacote de idiomas, conversão de texto em voz, escrita manual, escrita básica
Privacidade e segurança	Região
Windows Update	País ou região         O         Windows e as aplicações podem usar o seu país ou região para fornecer         Portugal         ∨           conteúdo local
	Formato regional       O Windows e algumas aplicações formatam datas e horas com base no seu formato regional.       Recomendações           • Agumas aplicações poderão ter de ser fechadas e reabertas para as alterações de formatação serem aplicadas.

Depois de sair do sistema, faça login no sistema novamente;



Após o novo login, o idioma do sistema é alterado para o idioma de definição. (Como alguns itens de definição e nomes de aplicativos estão disponíveis apenas em inglês, podem ainda ser exibidos em inglês após a troca de idioma.)



# Definição do ícone da área de trabalho

Num espaço em branco na área de trabalho, clique no [Botão Direito do Mouse], a seguinte caixa de diálogo aparecerá, clique e selecione [Personalizar];



Na opção [Personalizar], role até encontrar [Tema] e clique para entrar;



Role e encontre [Definição do Ícone da Área de Trabalho], clique para entrar;

<i>←</i>	Definições	- 1	כ	×
2	Teclast Conta Local	Personalização > <b>Temas</b>		
Proc	curar uma definição 🔎	Tema atual Escolhe uma combinação de imagens de fundo, sons e cores em conjunto para dar mais personalidade oem ao seu ambiente de trabalho	• ^	
	Sistema			
8	Bluetooth e dispositivos			
•	Rede e Internet			
1	Personalização			
	Aplicações			
:	Contas			
٩	Hora e idioma	Obter mais temas a partir da Microsoft Store Procurar temas		
•	Jogos			
×	Acessibilidade	Definições relacionadas		
Φ	Privacidade e segurança	Definições do ícone do ambiente de trabalho	Ø	
6	Windows Update			
		Ternas de contraste Temas de cor para visão reduzida, sensibilidade à luz	>	
		Obtar sinds		
		Enviar comentários		
		-		

Na caixa de diálogo pop-up, defina o ícone da área de trabalho conforme necessário;

💐 Definições de Ícone do Ambiente de Trabalho	×				
Ícones do Ambiente de Trabalho					
Ícones do Ambiente de Trabalho	1				
Computador Reciclagem	I				
Ficheiros do Utilizador Painel de Controlo	I				
Rede	I				
	I				
	I				
Este PC Teclast Rede Reciclagem Reciclagem	I				
(cheio) (vazio)	I				
	I				
	I				
	I				
	I				
Alterar ícone Restaurar predefinição					
Permitir que os temas alterem os ícones do ambiente de trabalho					
OK Cancelar Aplicar					

# Carregamento & gerenciamento de fonte de alimentação

Quando a energia da bateria estiver muito baixa, o computador exibirá um aviso de baixa energia, por favor, carregue o computador a tempo, caso contrário, o computador dormirá automaticamente. Conecte o adaptador de fonte de alimentação, a luz indicadora de carregamento está sempre acesa para indicar que a bateria está carregando e, se não estiver acesa, significa que não está carregando ou o carregamento está concluído. A velocidade de carregamento da bateria é mais rápida quando o computador está desligado ou em estado de suspensão.

Clique no ícone da bateria na barra de estado no canto inferior direito da área de trabalho para verificar rapidamente a energia da bateria;



Clique no ícone de energia de bateria no menu pop-up e pode-se entrar na página de definição de gerenciamento de fonte de alimentação e de bateria; Pode-se selecionar o modo apropriado para usar no modo de fonte de alimentação; [Equilíbrio: Obtenha um equilíbrio entre a resposta do sistema e o consumo de potência; Melhor eficiência energética: Tende para a economia de energia, a resposta do sistema ficará mais lenta; Melhor desempenho: Tende para a colocação de desempenho em jogo, mas a vida útil será reduzida e o calor aumentará;]. (Esta função não é opcional para alguns modelos)

Contractor de la con	- D X
A Teclast Conta Local	Sistema > Energia e bateria
	Níveis de bateria Ver informações detalhadas
Procurar uma definição 🖉	000/
Sistema	<b>09</b> /0 <b>•</b>
Bluetooth e dispositivos	Tempo restante estimado: <b>5h 10min</b> I <sup>deeeee</sup> eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
<ul> <li>Rede e Internet</li> </ul>	04:00 10:00 16:00 22:00 04:00
🖉 Personalização	<ul> <li>O período de tempo em que o seu ecrã se desliga e o dispositivo adormece é diferente, o que pode usar mais energia.</li> </ul>
Aplicações	Fazer ambas as horas as mesmas
💄 Contas	
Hora e idioma	Ligar/desligar
🐵 Jogos	Ecră e suspensão
★ Acessibilidade	
Privacidade e segurança	Modo de energia Otimize o seu dispositivo com base no uso de energia e desempenho
Windows Update	
	Bateria
	Poupança de bateria Aumente a duração da bateria limitando algumas notificações e atividades em segundo Ativa a 20%, ∨ plano
	└── Utilização de bateria ──

## Alternação de método de entrada

Depois de selecionar qualquer caixa de entrada, pressione a [Tecla Win] e [Tecla de Espaço] no teclado para alternar o método de entrada;

Este PC					
Recickigem	Screva aqui para procurar				Co Ball 10
	Sugestão	Pesquisas rápidas			and a loss of the
	🔯 Introdução	Definições do temp	oo de concentração		the start was
Microsoft Edge	C Microsoft Edge	Definições de som	Bluetooth e dis	positivos	and the second second
$\bigcirc$ $\sim$	O Sugestões	Definições de apre	sentação Definio	ões de cor	The states
Geogle Chrome	E-mails e contas	Definições de pesq	uisa		
A Losses and the second	Recorte e Desenho	Aplicações principais			
		Ö		۵	
	🏘 Paint	Definições	Calculadora	Recorte e Desenho	
	🖉 Temas e definições relacionadas				
	CneDrive	Google Chrome	Cortana	Programador de	
	Calculadora				Esquema de teclado III Barra de espaço
	Bluetooth e outras definições de				POR Português (Portugal) Português
					拼 Chinês (Simplificado, China) Microsoft Pinyin
			e 🖻 🧌		م الله POR (© م) ₪ 04:01 20/08/2022 2

# Operação de placa sensível ao toque

· Jan	Clique com um dedo único: Equivalente ao botão esquerdo do mouse
L'AL	Clique duplo com um dedo único: Equivalente ao clique duplo com o botão esquerdo do mouse:
	Movimento com um dedo único: Mover o cursor na área de trabalho
	Clique único no botão esquerdo: Equivalente ao botão esquerdo de um clique do mouse
	Clique único no botão direito: Equivalente ao botão direito de um clique do mouse
	Clique único com dois dedos: Equivalente ao botão direito de um clique do mouse
	Deslizamento com dois dedos para cima e para baixo: Rolar e percorrer uma tela ou documento
	Abrir ou fechar com dois dedos: Ao navegar em imagens, páginas da Web, etc., pode-se ampliar ou reduzir imagens, páginas da Web etc.
<u> </u>	Clique com três dedos: Utiliza a pesquisa
	Deslizamento com três dedos para cima: Visualização de multitarefa
	Deslizamento com três dedos para baixo: Exibir a área de trabalho
	Deslizamento com três dedos para a esquerda e para a direita: Alternar entre aplicativos
Ŵ	Clique com quatro dedos: Abrir rapidamente o Centro de Operação

### Alternar entre teclas de atalho e teclas de função

Sob o modo de tecla de função, ao executar um software diferente, F1 e F2 e outras teclas são definidas com funções diferentes.

Para usar F1, F2 e outras teclas como teclas de função, você pode:

Pressionar a tecla Fn e pressionar simultaneamente a combinação F1~F12 para realizar várias funções, os modelos diferentes podem ter diferenças, pode-se contactar pontualmente o serviço de atendimento ao cliente para obter informações.

### Bloqueio e desbloqueio de placa sensível ao toque

Por favor, use-a de acordo com a impressão de tela de função no teclado real (geralmente é adotada uma cor diferente das teclas convencionais);

Tomando o modelo F15 Plus2 como exemplo, a impressão de tela de tecla de controle de função da placa sensível ao toque 📓 está na tecla Esc, então pressione [tecla Fn] e [tecla Esc] para bloquear e desbloquear a placa sensível ao toque;



# Descrição de marcação de interface



U	É interruptor de fonte de alimentação do computador
	É interface padrão USB
	É interface de fonte de alimentação que se conecta à interface de carregamento DC de 3,5mm
	É interface HDMI que pode ser conectada com o cabo HDMI correspondente para saída de exibição
	É interface tipo-c, que pode ser usada conectando a uma linha tipo-c
TF	É ranhura para cartão TF, onde pode ser inserido um cartão TF para expansão de capacidade
Ģ	É interface de fone de ouvido, que pode ser usada conectando a fones de ouvido de 3,5mm

### Download de firmware

Seleção de firmware para download no site oficial



Insira o número ID do produto correspondente na interface de download para encontrar o firmware correspondente, como por exemplo, G1F1:



Após a inserção, pode-se ver a lista de links de download de firmware correspondente:

G1F1 Search					
Date	Name	Description	Version	Firmware	
2022-07-20	F15Plus2(G1F1)_Win11_M	Windows11	V1.1_20220711	Download	
2022-04-25	Windows upgrade Video			Download	
2022-01-23	Recording repair Driver	Recording repair Driver	VER:1.0.3.0/VER:1.0.4.2	Download	
2021-08-30	F15Plus2(G1F1)_Win10_RS8_M_V9.0_20 210706_Driver		V9.0_20210706	Download	
2021-08-30	F15Plus2(G1F1)_Win10_RS8_M_V9.0_20 210706_SZ		V9.0_20210706	Download	

#### Search by Product ID Number:

# Contato de serviço pós-venda:

Se encontrar problemas com produtos que não podem ser solucionados, por favor, envie um e-mail para customersupport@teclast.com

Dentro do qual, o conteúdo do e-mail deve conter 3 pontos de informações como a seguir, caso contrário, não é possível fornecer o serviço pós-venda correspondente.

1. O nome da plataforma de compra do produto (se houver uma plataforma de sub-região no país, certifique-se de fornecer o nome do país);

2. O modelo do produto adquirido, número ID com quatro dígitos e número SN (conforme demonstrado na figura seguinte);

3. Número do pedido de compra.



\*As informações acima devem estar totalmente escritas no conteúdo do e-mail, caso contrário, não é possível fornecer o serviço pós-venda correspondente.\*
\*As informações acima devem estar totalmente escritas no conteúdo do e-mail, caso contrário, não é possível fornecer o serviço pós-venda correspondente.\*
\*As informações acima devem estar totalmente escritas no conteúdo do e-mail, caso contrário, não é possível fornecer o serviço pós-venda correspondente.\*