

Guida Dell'utente

Computer portatile (Windows)

Accensione ed inizializzazione del sistema

1. Premere sul tasto d'alimentazione Udel computer per l'accensione;

A prima accensione, connettere innanzitutto l'adattatore, il computer si accenderà in automatico. Dopo che lo schermo sia acceso, accendere alla pagina dell'impostazione dell'accensione.

In caso di spegnimento o sonno del computer, premere sul tasto d'alimentazione fino all'accensione dell'indicatore della tastiera, accendendo o svegliando il computer. Quando è in uso normale il computer, premere su **EE** > Uperché il computer accenda allo stato di sonno, spento o riavviato.

Spegnimento forzato: tenere premuto il tasto d'alimentazione per oltre 10 sec per forzare lo spegnimento. Lo spegnimento forzato comporterà la perdita dei dati non salvati e viene usato con cautela.

2. A primo spegnimento, il sistema accende al processo d'inizializzazione che impiega tanto tempo, per favore aspettare con pazienza fino all'apparizione della pagina della scelta linguistica.



3. A tal punto, scegliere la lingua in funzione dell'effettiva esigenza e cliccare su [Sì].

	italiano
	Deutsch
	English (United States)
	español
Hello	français
(な好)	日本語
1055	한국어
	русский
	中文(简体)
	Si k

4. Scegliere la corrette opzione di paese(regione) e cliccare su [Sì].

È il paese o l'area geografica giusto?
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini Americane
Isole Vergini Britanniche
Israele
Italia
Jersey
Kazakhstan
Kenya
s •
*

5. Scegliere l'adeguata opzione di layout della tastiera.

Si tratta del layout di tastiera o del metodo di input giusto? Se usi anche un altro layout di tastiera, puoi aggiungerlo più avanti.
Italiano
Italiano (142)
Albanese
Americano - Dvorak
Americano - Internazionale
Azerbaigiano (alfabeto latino)
Azero (standard)
S A

Scegliere inoltre [Salti] se è necessario un secondo layout della tastiera.



6. Leggere il contratto di licenza e cliccare su [Accetti] per utilizzare il sistema.



7. Inserire il nome dell'utente e cliccare su [Avanti].



8. Scegliere di impostare o no la password in base all'effettiva esigenza; cliccare addirittura [Avanti] qualora non è necessaria l'impostazione.



9. Scegliere l-impostazione di privacy del dispositivo in base all'effettiva situazione. Qualora la pagina è lunga, arrotolare il mouse o cliccare su [Avanti] ai fini dello scorrimento e cliccare su [Sì] dopo l'impostazione.



10. Completata la suddetta impostazione, il sistema proseguirà l'ultimo passo dell'inizializzazione. In questa sede, non spegnere il computer ed assicurare la carica sufficiente(si consiglia di connettere il caricabatterie).

Il sistema d'accensione del computer non è inizializzato fino all'apparizione della videata sottostante.



11.A primo utilizzo di Windows 11, si consiglia di leggere innanzitutto la guida di [Introduzione] nel menù Cominci per padroneggiare rapidamente le tecniche di Windows



Impostazione del sistema

1. Connessione alla rete

Dalla barra di notifica a destra in basso sullo schermo, cliccare su [Marcatura 1], cliccare sulla freccia nella [Marcatura 2] dal menù pop-up;



Scorrere per trovare il nome del punto di connessione WiFi desiderato e cliccare su [Connetti];



Inserire lla password del punto di connessione e cliccare su [Avanti]; (non c'è il passo in caso di rete aperta)



La connessione di rete è finita dopo l'autenticazione delle info come password.



Attivazione del sistema

Dopo che il computer sia connesso alla rete, può connettersi al server di Microsoft ed attivare il sistema.

Consultare lo stato d'attivazione del sistema come seguente:

Aprire il menù [Cominci] e cliccare su [Impostazione];

Circuito AC			
Castino	Aggiunto	Tutte le app >	
Kilonootii Edge	Microsoft Edge Word 2 Excel PowerPoint	Posta Calendario	
	Microsoft Store Foto	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
	Articoli consigliati informazioni di base Benvenuto in Windows		
			Part of the second seco
	R Teclast	Ċ	
	📕 🔎 🖬 🖬 💭 🐂 🗨	💼 🤵	へ 宗 (1) 🎦 23:45 17/08/2022 り

Scegliere [Sistema] e cliccare sull'opzione [Attivi] a destra;

\leftarrow Impostazioni		-		×
Account locale	Sistema			
Trova un'impostazione	Condivisione in prossimità Rilevabilità, percorso dei file ricevuti		>	
📔 🔲 Sistema	Multitasking Ancoraggio finestre, desktop, cambio attività		>	
Bluetooth e dispositivi Rete e Internet	Stato di attivazione, abbonamenti, codice Product Key		>	
App	Risoluzione problemi Strumenti consigliati per la risoluzione dei problemi, preferenze, cronologia		>	
 Account Data/ora e lingua 	E Reimposta, avvio avanzato, torna indietro		>	
 Giochi Accessibilità 	Proiezione su questo PC Autorizzazioni, PIN di associazione, rilevabilità		>	
 Privacy e sicurezza Windows Update 	Desktop remoto Utenti desktop remoto, autorizzazioni di connessione		>	
	Cronologia delle operazioni di taglia e copia, sincronizzazione, cancellazione		>	
	Informazioni sul sistema Specifiche dei dispositivi, rinomina PC, specifiche di Windows		>	

Qualora il sistema è attivato normalmente, è reperibile la sottostante info dell'interfaccia [Stato attivo, attivato];



Ripristino del sistema

Qualora è necessario ripristinare il sistema(resettaggio), procedere come segue: Accendere alla pagina [Impostazione] come sopra. Scegliere [Sistema] e cliccare su [Ripristini] a destra;

← Impostazioni		-		×
R Teclast Account locale	Sistema			
Trova un'impostazione 🔎	Condivisione in prossimità Rilevabilità, percorso dei file ricevuti		>	
Sistema	Multitasking Ancoraggio finestre, desktop, cambio attività		>	
 Bluetooth e dispositivi Rete e Internet 	O Attivazione Stato di attivazione, abbonamenti, codice Product Key		>	
 Personalizzazione App 	Risoluzione problemi Strumenti consigliati per la risoluzione dei problemi, preferenze, cronologia		>	
AccountData/ora e lingua	E Ripristino Reimposta, avvio avanzato, torna indietro		>	
 Giochi Accessibilità 	Proiezione su questo PC Autorizzazioni, PIN di associazione, rilevabilità		>	
Privacy e sicurezza Windows Undata	Sektop remoto Utenti desktop remoto, autorizzazioni di connessione		>	
	Cronologia delle operazioni di taglia e copia, sincronizzazione, cancellazione		>	
	Informazioni sul sistema Specifiche dei dispositivi, rinomina PC, specifiche di Windows		>	

Dopo il clic su [Resetti il computer], seguire il suggerimento.



Connessione Bluetooth

Dalla barra di notifica a destra in basso sullo schermo, cliccare sulla freccia nella [Marcatura 1], cliccare sull'icona BT nella [Marcatura 2] spuntata;



Fare il clic destro sull'icona Bluetooth e spunterà il menù sottostante, cliccare su [Aggiungi dispositivo Bluetooth];



Dalla pagina d'impostazione spuntata, cliccare su [Aggiungi dispositivo] a destra;

< Impostazioni	-	
A Teclast Account locale	Bluetooth e dispositivi > Dispositivi	
Trova un'impostazione 🖉	Bluetooth Individuabile come "FI5_PLUS_2" Attivato	
Sistema	Associa nuovo dispositivo a "F15_PLUS_2"	sitivo
8 Bluetooth e dispositivi		
Rete e Internet	Input	
/ Personalizzazione	2.4G Mouse	:
🖹 Арр		
e Account	Altri dispositivi	
Data/ora e lingua	USB 2.0 Camera	:
Giochi	± •	
🕇 Accessibilità		
Privacy e sicurezza		
Windows Update	Scarica con connessioni a consumo Il software (driver, informazioni e app) per i nuovi dispositivi verrà scaricato quando si utilizzano connessioni Internet a consumo. Potrebbero essere applicati costi per la connessione dati	
	Impostazioni correlate	
	句i) Audio	>

Dalla nuova finestra pop-up. cliccare su [Bluetooth];

Aggi	Aggiungi un dispositivo X					
Ac	ggiungi un dispositivo Igli il tipo di dispositivo che vuoi aggiungere.					
*	Bluetooth Mouse, tastiere, penne, dispositivi audio, controller e altro ancora					
₽	Schermo wireless o dock Monitor, TV o PC wireless che usano Miracast o dock wireless					
+	Tutti gli altri elementi Xbox Controller con scheda wireless Xbox, DLNA e altri dispositivi					
	Annulla	à				

Aspettare la ricerca dei dispositivi Bluetooth vicini nel sistema(impostare preventivamente il dispositivo BT da connettere nella modalità d'associazione), cliccare l'eventuale nome del dispositivo desiderato;



Il sistema connette in automatico il dispositivo relativo; (inserire il codice d'abbinamento in base al suggerimento quando necessario). Completata l'impostazione, cliccare su [Finito] per finire l'operazione.



Cambiare la lingua del sistema

Accendere alla pagina [Impostazione] come sopra. Aprire [Tempo e Lingua], cliccare su [Lingua e Regione] a destra;

÷	Impostazioni		-	- c	כ	×
2	Teclast Account locale	Data	a/ora e lingua			
Trov	va un'impostazione 🔎	G	Data e ora Fusi orari, impostazioni orologio automatiche, visualizzazione calendario		>	
-	Sistema	∰ ;⊋	Lingua e area geografica Windows e alcune app formattano la data e l'ora in base all'area geografica dell'utente.		>	
•	Rete e Internet		Digitazione Tastiera virtuale, suggerimento del testo, preferenze		>	
	Personalizzazione App	8)	Riconoscimento vocale Lingua delle funzionalità vocali, impostazione del microfono per riconoscimento vocale, voci		>	
:	Account					
1 🄉	Data/ora e lingua					
	Giochi					
*	Accessibilità					
	Privacy e sicurezza					
6	Windows Update					

Cliccare su [Aggiungi la lingua];

← Impostazioni	-	o ×
A Teclast Account locale	Data/ora e lingua > Lingua e area geografica	
Trova un'impostazione 🔎	Lingua di visualizzazione di Windows Le funzionalità di Windows come Impostazioni ed Esplora file verranno visualizzate in questa lingua.	~
 Sistema Bluetooth e dispositivi Rete e Internet 	Lingue preferite Le app Microsoft Store verranno visualizzate nella prima lingua supportata le questo Aggiungi una lin elenco	gua
Personalizzazione	Italiano (Italia) Ianguage pack, sintesi vocale, riconoscimento vocale, scrittura manuale, digitazione di base	
Account	Area geografica	
Data/ora e linguaGiochi	Paese o area geografica Windows e le app potrebbero usare le informazioni relative al paese o all'area geografica per fornire contenuto locale	
 Accessibilità Privacy e sicurezza 	Formato regionale Windows e alcune app formattano la data e l'ora in base al formato locale dell'utente.) ~
Windows Update	Impostazioni correlate	
	Digitazione Controllo ortografico, correzione automatica, suggerimenti di testo	>
	To Impostazioni amministrative della lingua	Ø

Dalla scatola di dialogo spuntata, trovare e scegliere la lingua da aggiungere, cliccare su [Avanti];



In base all'esigenza, casellare [Funzione linguistica opzionale] e cliccare su [Installi];



La funzione di pacchetto linguistico viene scaricata e installata dalla rete, dunque lo specifico tempo d'installazione si correla alla rete connesso e richiede di aspettare con pazienza; la videata sottostante appaia durante l'installazione. Quando scompaia l'avvertenza in giallo, l'installazione è finita e si può procedere ai fini dell'impostazione.



Installato il pacchetto linguistico, [Lingua di visualizzazione Windows] diventa opzionale e consente di scegliere la lingua desiderata;



La lingua scelta non è visualizzata fino alla sconnessione ed il nuovo login, per favore salvare altre applicazioni e cliccare su [Sconnetti];



Dopo la sconnessione del sistema, rifare il login;



In seguito al nuovo login, la lingua del sistema diventa quella impostata. (Alcune impostazioni, applicazioni rimangono in inglese perché sono disponibili soltanto in questa lingua.)



Impostazione dell'icona sul tavolo

Dalla lacuna sul tavolo, cliccare su [Tasto dx del mouse] per far spuntare la scatola di dialogo sottostante, cliccare e scegliere [Personalizzi];



Dall'opzione di [Personalizzi], scorrere, trovare [Tema] e cliccare per l'accesso;



Scorrere e trovare [Impostazione dell'icona sul tavolo], cliccare per accendere;

← Impostazioni		-		×
A Teclast Account locale	Personalizzazione			
Trova un'impostazione P Sistema Bluetooth e dispositivi				
 Rete e Internet 	Seleziona un tema da applicare			
Personalizzazione				
App Account				
 Data/ora e lingua Giochi 				
🕇 Accessibilità				
Privacy e sicurezza Windows Undate	Sfondo Immagine di sfondo, colore, presentazione		>	
• Windows opdate	Colori Colore principale, effetti di trasparenza, tema colore		>	
	Temi Installa, crea, gestisci		>	
	Schermata di blocco			

Dalla scatola di dialogo spuntata, impostare l'icona sul tavolo in base all'esigenza;

Impostazioni icone del desktop)
lcone del desktop	
Icone del desktop	
Computer	🗸 Cestino
File dell'utente	Pannello di controllo
Rete	
	🎦 👸 👩
Questo PC Teclast	Rete Cestino (pieno) Cestino (vuoto)
	()
	Cambia icona Ripristina
Cambia le icone del desktop con	. II tema
	OK Annulla Applica

Gestione della ricarica e dell'alimentazione

Quando è bassa la carica della batteria, il relativo suggerimento spunta dal computer. Per favore ricaricare tempestivamente il computer per evitare il sonno automatico. Connettere l'adattatore dell'alimentazione. La batteria è in ricarica quando l'indicatore rimane acceso, non è ricaricata o al termine della ricarica quando l'indicatore è spento. Quando il computer è spento o in sonno, la batteria è ricaricata rapidamente. Cliccare sull'icona della batteria dalla barra di stato a destro in basso per consultare rapidamente la carica della batteria;



Cliccare sull'icona della carica della batteria dal menù pop-up per accendere alla pagina di gestione e impostazione dell'alimentazione e della batteria; scegliere la modalità adeguata nella modalità della batteria; [Equilibrio: ottenere l'equilibrio tra la risposta del sistema ed il consumo di potenza; Migliore efficienza: propensione al risparmio elettrico, con risposta del sistema rallentata; migliore performance: propensione alla performance, con autonomia abbattuta e dissipazione di calore aumentata]. (Funzione non opzionale per alcuni modelli)

<- Impostazioni	-						
👩 Teclast Sistema > Alimentazione e batteria							
Account locale	Livelli di batteria Visualizza informazioni dettagliate						
Trova un'impostazione	100% — · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	100% 📾						
Sistema	100 /0 · 50%						
8 Bluetooth e dispositivi	, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
 Rete e Internet 	00.00 00.00 12.00 18.00 00.00						
Personalizzazione	L'intervallo di tempo della disattivazione dello schermo è diverso da quello dell'attivazione						
	della modalità di sospensione. Ciò consuma più energia. X						
App App	Rendi uguali gli orari						
Account							
Data/ora e lingua	Arresta						
🥶 Giochi	□ Schermo e sospensione ✓						
🕇 Accessibilità							
Privacy e sicurezza	Modalità risparmio energia Ottivizza il dispositivo la base al consumo di energia e alle prestazioni Bilanciata V						
Ø Windows Update	ocumizza n uspositivo in base a consumo ai criesgia e ane presidzioni						
Batteria							
	Risparmio batteria Estendi la durata della batteria limitando alcune notifiche e le attività in background Si attiva alle 20%						
	🗠 Utilizzo della batteria 🗸 🗸						

Cambio del metodo d'inserzione

Scelta qualsiasi scatola d'inserzione, premere su [Win] e [Spazio] dalla tastiera per cambiare il metodo d'inserzione;

Circato X					
0 Cestino	ငြနငrivi qui il testo da cercare.				
R	Suggerita	Ricerche rapide	produttivo	 postazioni audio	
Wildowsoff Eckya	Microsoft Edge	Bluetooth & dispos	itivi Impostazio	ni di visualizzazione	
	Email e account	App principali			
	 Cattura e annota Verifica la disponibilità di aggior 	(Impostazioni	🤣 Paint	Calcolatrice	
	🤧 Paint 🖉 Impostazioni dei temi e correlate	Ş	0		
	ConeDrive	Cattura e annota	Cortana	Gestione attività	
	Calcolatrice				Layout di tastiera 🔳 Barra spaziatrice
					拼 Cinese (semplificato, Cina) Microsoft Pinyin
			e 🖻 🧖		へ ITA 参 (1)) 🎦 00:08 18/08/2022 り

Operazione sul touchpad

•	Singolo clic a singolo dito: equivale al singolo clic sul tasto sx del mouse
	Doppio clic a singolo dito: equivale al doppio clic sul tasto sx del mouse
	Movimento a singolo dito: movimento del cursore sul tavolo
	Singolo clic sul tasto sx: equivale al tasto sx del mouse
	Singolo clic sul tasto dx: equivale al tasto dx del mouse
	Singolo clic su doppie dita: equivale al tasto dx del mouse
	Far scorrere le due dita in su e giù per sfogliare lo schermo od il file
	Apertura o chiusura delle due dita: nel visionare la foto, la pagina web ecc, ingrandire o rimpiccolire la foto, la pagina web ecc
	Clic a tre dita: utilizzo della ricerca
	Scorrimento delle tre dita verso alto: vista di più compiti
	Scorrimento delle tre dita verso basso: visualizzazione del tavolo
	Scorrimento delle tre dita verso sx e dx: cambio dell'applicazione
	Clic a quattro dita: apertura rapida del centro operativo

Commutazione tra tasto di rapida scelta e tasto funzionale

Nella modalità del tasto funzionale, quando sono in funzionamento diversi software, i tasti come F1, F2 sono definiti con diverse funzioni

Qualora è necessario utilizzare i tasti di F1, F2 ecc. come tasti funzionali, procedere come seguente:

Premere sul tasto Fn e contestualmente F1-F12 per realizzare varie funzioni. Differenze esistono tra diversi modelli, per cui si consiglia di contattare tempestivamente l'assistenza clientela.

Bloccaggio e sblocco del touchpad

Per favore procedere in base a quanto indicato dalla serigrafia funzionale (i colori sono solitamente diversi rispetto ai tasti routinari) dall'effettiva tastiera. Riportiamo l'esempio del modello F15 Plus2, dato che la serigrafia comandata dal touchpad 📓 ricade sul tasto, è necessario usare [Fn] e [Esc] al fine di bloccare e sbloccare il touchpad;



Identificazione delle porte



U	È l'interruttore d'alimentazione
	È la porta standard USB
	È la porta d'alimentazione per ricarica c.c da 3,5mm
	È la porta HDMI, serve il cavo HDMI corrispondente per l'uscita di visualizzazione
	È la porta type-C, compatibile con il cavo type-c
TF	È la porta per scheda TF ai fini dell'espansione della capienza
Q	È la porta per cuffie da 3,5 mm

Scarico del Firmware

Scegliere il firmware da scaricare dal sito web



Dalla pagina di scarico, inserire l'ID del prodotto corrispondente per individuare il firmware corrispondente come G1F1;



Dopo l'inserzione, si può vedere la corrispondente lista di collegamenti per scarico FW:

G1F1 Search					
Date	Name	Description	Version	Firmware	
2022-07-20	F15Plus2(G1F1)_Win11_M	Windows11	V1.1_20220711	Download	
2022-04-25	Windows upgrade Video			Download	
2022-01-23	Recording repair Driver	Recording repair Driver	VER:1.0.3.0/VER:1.0.4.2	Download	
2021-08-30	F15Plus2(G1F1)_Win10_RS8_M_V9.0_20 210706_Driver		V9.0_20210706	Download	
2021-08-30	F15Plus2(G1F1)_Win10_RS8_M_V9.0_20 210706_SZ		V9.0_20210706	Download	

Search by Product ID Number:

Contatto con l'assistenza postvendita

Per ogni problema del prodotto impossibile da risolvere, scrivere a customersupport@teclast.com

La lettera deve includere almeno 3 informazioni, altrimenti l'assistenza postvendita non potrà essere prestata.

- 1. Nome della piattaforma d'acquisto del prodotto(offrire il nome del paese a necessità);
- 2. Modello di prodotto, ID a quattro cifre, Sn dell'acquisto(come la foto sottostante);
- 3. Nr. d'ordine dell'acquisto



Le info suddette vengono scritte per esteso nella lettera, altrimenti sarà impossibile la corrispondente assistenza postvendita.

Le info suddette vengono scritte per esteso nella lettera, altrimenti sarà impossibile la corrispondente assistenza postvendita.

Le info suddette vengono scritte per esteso nella lettera, altrimenti sarà impossibile la corrispondente assistenza postvendita.