

Guía del Usuario

Computadora portátil (Windows)

Inicio & Inicialización del Sistema

1. En cuanto al inicio, pulse la tecla de potencia \bigcup de la computadora para realizar el inicio;Para el inicio por primera vez, por favor primero conecte el adaptador de potencia para que la computadora se encienda automáticamente. Cuando la pantalla está encendida, entra en la interfaz de configuración de inicio. Cuando la computadora está apagada o inactiva, pulse la tecla de potencia hasta que la luz indicadora de teclado se encienda, para poder encender o activar la computadora. Durante el uso normal de la computadora, pulse **E** > **U** de modo que la computadora entre en el estado de inactividad, apagado o reinicio. Apagado forzado: al mantener pulsada la tecla de potencia durante más de 10 segundos, se puede apagar la computadora forzadamente. El apagado forzado origina la pérdida de los datos no almacenados, por favor tenga cuidado.

2. Después del inicio por primera vez, el sistema entra en el proceso de inicialización que cuesta un tiempo relativamente largo, por favor espere con paciencia hasta que surja la interfaz de selección de idioma.



3. En este momento, de acuerdo con su necesidad de uso real, usted puede elegir distinto idioma y pulsar 【Sí】.



4. Seleccione la opción correcta de país (región) y pulse [Sí].

¿Es el país o región correcto?
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Etiopía
st
· · · · ·

5. Seleccione la adecuada opción de layout de teclado.

¿Es esta la distribución del teclado o el método de entrada adecuado? Si usas otra distribución del teclado, puedes agregarla a continuación.
Español Latinoamérica
Variación del español
Albanés Alemán
 Alemán (IBM)
Alemán suizo
Si 🔥
*

En caso de no requerir el segundo layout de teclado, puede elegir 【Omitir】.



6. Lea el acuerdo de licencia y pulse [Recibir] para poder hacer uso del sistema.



7. Introduzca el nombre de usuario y pulse 【Página próxima】.



8. Según la necesidad real, opte por si se configura contraseña o no; y en caso de no ser necesario configurarla, puede pulsar directamente 【Página próxima】.



9. En cuanto a la configuración de la privacidad de equipo, puede marcar las opciones según sea necesario. Como la página es relativamente larga, se puede girar la rueda de ratón o pulsar [Página próxima] para desplazar la página, y al completar la configuración, pulse [Sí].



10. Al concluir la configuración anterior, el sistema sigue finalizando los últimos pasos de la inicialización, por lo cual por favor no apague la computadora, sino asegure la cantidad eléctrica suficiente (es recomendable conectar el cargador de energía). No termina la inicialización de sistema siguiente al encendido de computadora hasta que aparezca la interfaz en la siguiente figura.

	Explorador de archivos	🔎 Escribe aqu	í para busca	r					
elemente antena		Anclado				Todas las aplic	aciones >		
ancaya	← → · ↑ ★ → Acceso ră	Q	w	×	4			cceso rápido	
C	 ✓ ★ Acceso rápido ✓ Carpetas (Escritorio 	Microsoft Edge	Word	Excel	PowerPoint	Correo	Calendario	Imágenes Este equino	
oson soda		Microsoft Store	Fotos	Configuración				*	
	Música Vídeos Archivos r OneDrive								
	> 📮 Este equipo	Recomendaci	iones						
		Le dam	icción ios la bienven	ida a Windows					
	6 elementos								
		8 teclast					Ċ		11/2 1

11. En caso de utilizar Windows11 por primera vez, se aconseja primero leer el contenido de la guía de 【Inicio】 en el menú de inicio, para que usted domine más rápidamente las diversas habilidades de Windows11.



Configuración de Sistema

1. Conectar con red

Pulse [Marca 1] en la barra de notificación en el rincón inferior derecho del escritorio, y pulse la flecha en la [Marca 2] en el menú emergente;



Desplace buscando el nombre del punto de acceso a la red WiFi con que se conectará, y pulse 【Conectar】;



Introduzca la contraseña de este punto de acceso y pulse [Paso próximo] ; (este paso no es aplicable a una red abierta)



Al finalizar la verificación de la información como contraseña, se logra la conexión de red.



Activación de sistema

Cuando la computadora está conectada con la red, se conecta con el servidor de Microsoft y se activa el sistema.

El método de consulta del estado de activación de sistema es como sigue:

Abra el menú de [Inicio] y pulse [Configuración] ;



Seleccione [Sistema] y pulse la opción [Activar] derecha;

Configuración		-		×
Q Teclast	Sistema			
Cuenta local	Almacenamiento Espacio de almacenamiento, unidades, reglas de configuración		>	
Buscar una configuración Ο	Uso compartido en proximidad Detectabilidad, ubicación de archivos recibidos		>	
8 Bluetooth y dispositivos	Multitarea Acoplar ventanas, escritorios, cambio de tareas		>	
 Red e Internet Personalización 	Activación Estado de activación, suscripciones, clave de producto		>	
AplicacionesCuentas	Solucionar problemas Solucionadores de problemas recomendados, preferencias, historial		>	
 Hora e idioma Juegos 	E Recuperación Reiniciar, inicio avanzado, volver		>	
 Accesibilidad Privacidad y seguridad 	Proyección en este equipo Permisos, sincronización de PIN, detección		>	
Windows Update	Survivo de escritorio remoto, permisos de conexión		>	
	Portapapeles Historial de cortar y copiar, sincronización, borrado		>	
	Información Especificaciones del dispositivo, cambiar el nombre de PC, especificaciones de Windows		>	

Si el sistema es activado normalmente, se obtiene la información en la siguiente interfaz [Estado de activación: activado] ;



Restauración de sistema

Si es necesaria la restauración de sistema (restaurar la configuración de fábrica), por favor proceda según los siguientes pasos.

Tenga acceso a la interfaz de 【Configuración】 conforme a la manera antes aludida; Seleccione 【Sistema】 y pulse 【Restaurar】 en la derecha;



Después de pulsar 【Reconfigurar esta computadora】, basta proceder según la advertencia.



Conexión de bluetooth

En la barra de notificación en el rincón inferior derecho del escritorio, pulse la flecha en la [Marca 1] y emerge el icono de bluetooth de la [Marca 2] ;



Al pulsar el icono de bluetooth con la tecla derecha del ratón, emerge el menú mostrado en la figura subsiguiente, pulse 【Agregar equipo bluetooth】;



En la página de configuración emergente, pulse [Agregar equipo] en la derecha;

Configuración	-	• ×
R Teclast Cuenta local	Bluetooth y dispositivos > Dispositivos	
Buscar una configuración 🔎	Bluetooth Activado	
Sistema	Emparejar nuevo dispositivo con "F15_PLUS_2"	ositivo
8 Bluetooth y dispositivos		
 Red e Internet 	Entrada	
🥖 Personalización	2.4G Mouse	:
Aplicaciones		
S Cuentas	Otros dispositivos	
Hora e idioma	USB 2.0 Camera	:
Juegos		
🗎 Accesibilidad	Configuración de dispositivos	
Privacidad y seguridad		
⊗ Windows Update	Descardgar a traves de conexiones de uso medido El software de dispositivo (controladores, información y aplicaciones) de los nuevos dispositivos se descargará cuando estés en conexiones de Internet de uso medido; es posible que se apliquen cargos por datos.	, 💽
	Opciones de configuración relacionadas	
	(小)) Sonido	>

En la nueva ventana emergente, pulse seleccionando (Bluetooth);

Agregar un dispositivo	×
Agregar un dispositiv	/O Igar.
Bluetooth Ratones, teclados, lápices, dispositivos de	audio, controladores y más
Pantalla o base inalámbricas Monitores inalámbricos, televisores o PCs	que usan Miracast o bases inalámbricas
→ Otro Mandos de Xbox con el adaptador inalám	brico Xbox, DLNA y otros dispositivos
	Cancelar

Espere que el sistema busque los equipos bluetooth cercanos (por favor configure previamente el equipo bluetooth a conectar en el modo de emparejamiento), y cuando surge el nombre de equipo a conectar, pulse este nombre;



El sistema puede conectar equipo automáticamente; (si el equipo requiere introducir el código de emparejamiento, por favor introdúzcalo según la advertencia.) al completar la conexión, por favor pulse 【Completado】 para terminar la operación.



Cambio del idioma de sistema

Entre en la interfaz de 【Configuración】 de acuerdo con el modo antes descrito; Abra 【Tiempo e idioma】 y pulse 【Idioma y región】 en la derecha;

~ ·	Configuración			-		×
2	Teclast Cuenta local	Hor	a e idioma			
Buse	car una configuración 🖉 🔎	G	Fecha y hora Zonas horarias, configuración automática del reloj, visualización del calendario		>	
	Sistema Bluetooth y dispositivos	*	Región e idioma Windows y algunas aplicaciones formatean las fechas y la hora en función de su región		>	
•	Red e Internet		Escritura Teclado táctil, sugerencias de texto, preferencias		>	
	Personalización Aplicaciones	ම	Voz Idioma de voz, configuración del micrófono de reconocimiento de voz, voces		>	Ī
:	Cuentas					
0	Hora e idioma					
*	Juegos Accesibilidad					
Φ	Privacidad y seguridad					
3	Windows Update					

Pulse [Agregar idioma];

← Configuración	- 0	×
R Teclast Cuenta local	Hora e idioma > Región e idioma	
Buscar una configuración 🔎	Las características de Windows, como Configuración y Explorador de archivos, Español (España) × se mostrarán en este idioma.	
 Sistema Bluetooth y dispositivos Ped e Internet 	Idiomas preferidos Las aplicaciones de Microsoft Store aparecerán en el primer idioma admitido en esta lista Agregar un idioma	
Personalización	Español (España) paquete de idioma, texto a voz, reconocimiento de voz, escritura a mano, escritura básica	
AplicacionesCuentas	Región	
 Hora e idioma Juegos 	País o región Windows y las aplicaciones pueden usar tu información de país o región para ofrecerte contenido local	
 Accesibilidad Privacidad y seguridad 	Formato regional Windows y algunas aplicaciones dan formato a fechas y horas según el formato regional.	~
Windows Update	Opciones de configuración relacionadas	
	Escritura Revisión ortográfica, autocorrección, sugerencias	>
	Configuración de idioma administrativo	Ø

En el cuadro de diálogo emergente busque y seleccione el idioma a agregar, y pulse [Página próxima] ;



Según sea necesario, marque [Funciones opcionales de idioma] y pulse [Instalar];



La función del paquete de idioma necesita descargar e instalarse en línea, por eso, el tiempo concreto de instalación tiene relación con la red accedida, por favor espere con paciencia; durante la instalación se presenta la interfaz en la siguiente figura; cuando el contenido de advertencia en color amarillo en la imagen está a punto de desaparecer, ha terminado la instalación y se puede proceder al siguiente paso de configuración;

← Configuración Hora e idioma > Región e idioma A Teclast Cuenta local Idioma para mostrar de Windows Buscar una configuración Sistema Espera mientras finaliza la instalación del idioma. Esto puede tardar unos minutos. 8 Bluetooth v dis Red e Internet ldiomas preferidos nitido en esta lista / Personalización Español (España) Cuentas Chino (simplificado, China) Pendiente 3 Hora e idioma Juegos X Accesibilidad Región Privacidad y segur País o región Windows y las aplicaci ofraceste contenido la Windows Updat Formato regional Windows y algunas ap caciones dan formato a fechas y horas según el Opciones de configuración relacionadas

Una vez instalado el paquete de idioma, [Idioma de visualización de Windows] se hace opcional y usted seleccione el idioma deseado;



Una vez completada la selección de idioma, es necesario realizar cancelación & reinicio de sesión para poder mostrarse el nuevo idioma, por favor guarde otras aplicaciones y pulse 【Cancelar】;



Cuando el sistema está cancelado, vuelva a iniciar sesión en el sistema;



Tras el inicio de sesión de nuevo, el idioma de sistema cambia al idioma configurado. (Como los nombres de parciales ítems de configuración y aplicaciones sólo cuentan con su versión en inglés, todavía se presentan en inglés tras el cambio de idioma.)



Configuración de iconos de escritorio

En una posición vacía en el escritorio, pulse 【Tecla derecha del ratón】 para que surja el siguiente cuadro de diálogo, y pulse seleccionando 【Personalización】;



En la opción de 【Personalización】, desplace buscando 【Tema】 y pulse para entrar;



Desplace y encuentre 【Configuración de iconos de escritorio】 y pulse para entrar;

← Configuración		- 0 X				
R Teclast Cuenta local	Personalizacion > lemas					
Buscar una configuración 🖉	Tema actual Elige una combinación de papeles tapiz, sonidos y colores juntos para darle a tu escritorio más personalidad	OEM Theme 🔷				
Sistema						
8 Bluetooth y dispositivos						
Red e Internet						
🖌 🖌 Personalización						
Aplicaciones						
💄 Cuentas						
Hora e idioma	Obtener más temas en Microsoft Store Exa	iminar temas				
Juegos						
X Accesibilidad	Opciones de configuración relacionadas					
Privacidad y seguridad	Configuración de iconos de escritorio	ß				
Windows Update						
	Temas de contraste Temas de color para deficiencias visuales, sensibilidad a la luz	>				
	Q Obtener avuda					
	Enviar comentarios					

En el cuadro de diálogo emergente, configure los iconos de escritorio según sea necesario;

lconos del escrito	rio	
🔁 Equipo		🗸 Papelera de reciclaje
Archivos del u	suario	Panel de control
Red		
		<u></u>
	Tooloot	
Este equipo	Teclast	Rea
1000		
•		
Papelera de reciclaje (llena)	Papelera de reciclaje (vacía)	
	Cambiar icono	Restaurar valores predeterminados
Permitir que los	temas cambien lo:	s iconos del escritorio
- ·		

Carga de energía & administración de la fuente de alimentación

En caso de batería baja, la computadora emite la advertencia de baja batería, por favor cargue oportunamente la computadora de energía, y en caso contrario, la computadora se hace inactiva automáticamente. Conecte el adaptador de potencia; si la luz indicadora de carga permanece encendida, significa que está cargándose la batería de energía, y si no está encendida, implica que no está cargándose o la carga de energía ha terminado. Cuando la computadora está apagada o en estado inactivo, es más rápida la velocidad de la carga a la batería de energía.

Pulsándose el icono de batería en la barra de estado en el rincón inferior derecho del escritorio, se puede consultar directamente la cantidad eléctrica de la batería;



Pulsándose el icono de cantidad eléctrica de batería en el menú emergente, se puede tener acceso a la página de configuración de la administración de fuente de alimentación y batería; se puede optar por un modo adecuado en el Modo de fuente de alimentación;

[Equilibrio: adquirir el equilibrio entre la respuesta del sistema y el consumo de potencia; eficiencia de energía óptima: se da prioridad al ahorro de energía eléctrica, y el sistema responde lentamente; desempeño óptimo: se da preferencia al desarrollo de desempeño, sin embargo, la autonomía reduce en compañía de mayor calentamiento]. (Esta función no está disponible para algunos modelos de máquina)

← Configuración			-	o x
A Teclast Cuenta local	Sistema > Energía y bate	ería		
		Niveles de batería	Ver información d	letallada
Buscar una configuración D		100 %		
Sistema	100% 📼	50 %		
8 Bluetooth y dispositivos		19:00 1:00	7:00 13:00	19:00
 Red e Internet 				
🥖 Personalización	 El período de tiempo en el que la pantalla diferentes, lo que podría gastar más energ 	se apaga y el dispositivo entra ía.	en suspensión son	
Aplicaciones	Hacer ambas cosas al mismo tiempo			~
💄 Cuentas				
Hora e idioma	Inicio/Apagado			
🐵 Juegos	Pantalla v susnansián			
🕅 Accesibilidad				
Privacidad y seguridad	Modo de energía		🗩 Equilibrado	~
Ø Windows Update	Optimizar el dispositivo en función del uso y e	i rendimiento de la energia		
	Batería			
	Ahorro de batería Ampliar la duración de la batería limitando las segundo plano	notificaciones y la actividad en	Activa a las 209	6 ~
	Uso de la batería			~

Cambio del método de introducción

Después de seleccionar cualquier cuadro de introducción, el método de introducción puede cambiar pulsándose [Tecla Win] y [Barra espaciadora] en el teclado;

iste aquipo					
C) Replaced da	Escribe aquí para buscar. Sugerencias	Búsquedas rápidas			
vacidaje		Configuración del	tiempo de concentraci	ón	
Mileosofi Edge	Recomendaciones	Configuración de	visualización Cont	y dispositivos	
	 Correo electrónico y cuentas Recorte y anotación 	Configuración de	búsqueda		
	Buscar actualizaciones	Ø		\$	
	Temas y configuración relaciona	Configuración	Calculadora	Recorte y anotaci	
	Calculadora	Cortana	Administración d	Monitor de rendi	Distribución del teclado III Barra espaciadora
	Configuración de Bluetooth y ot				ESP Español (España) Español
					拼 Chino (simplificado, China) Microsoft Pinyin
			0 🖻 🥠		へ ESP 奈 ゆ) 🎦 19:32 🚺

Operación del panel táctil

· J	Pulsar con un solo dedo: equivale a la tecla izquierda del ratón
L'Y'	Doble clic con un solo dedo: equivale al doble clic en la tecla izquierda del ratón
	Desplazar por un solo dedo: desplazar el cursor en el escritorio
	Un clic en la tecla izquierda: equivale al clic en la tecla izquierda del ratón
	Un clic en la tecla derecha: equivale al clic en la tecla derecha del ratón
- M-	Un clic con dos dedos: equivale al clic en la techa derecha del ratón
	Desplazamiento hacia arriba y hacia abajo con dos dedos: desplazar para navegar por pantalla o documento
	Separar o juntar dos dedos: permite acercar o alejar la imagen, página web, etc., durante la navegación por imágenes, páginas web, etc.
	Pulsar con tres dedos: para hacer búsqueda
	Desplazar hacia arriba con tres dedos: vista de multitarea
	Desplazar hacia abajo con tres dedos: visualizar el escritorio
	Desplazar hacia la izquierda y hacia la derecha con tres dedos: cambiar aplicación
	Pulsar con cuatro dedos: abrir rápidamente el centro de operación

Cambio de tecla de acceso directo y tecla funcional

En el modo de tecla funcional, durante el funcionamiento de distinto software, las teclas como F1, F2 son definidas con distintas funciones.

Si quiere utilizar las teclas como F1, F2 como teclas funcionales, usted puede:

Mientras es pulsada la tecla Fn, pulse F1~F12 para realizar diversas funciones,

y hay posible diferencia para distintos modelos, se puede establecer contacto oportunamente con el personal de servicio a clientes para conocerla.

Bloqueo y desbloqueo del panel táctil

Por favor proceda según la serigrafía funcional en el teclado real (generalmente se aplica un color distinto al de una tecla convencional);

Tomándose como ejemplo un modelo F15 Plus2, la serigrafía 📓 de la tecla de control funcional del panel táctil está en la tecla Esc, el bloqueo y desbloqueo del panel táctil se consigue pulsándose 【Tecla Fn】más 【Tecla Esc】.



Descripción de signos de interfaz



U	Es el interruptor de potencia de la computadora
	Es la interfaz estándar USB
	Es la interfaz de potencia que debe conectarse con el puerto de carga de energía CC de 3,5mm
	Es la interfaz HDMI, y una vez conectada con el cable HDMI correspondiente, se puede realizar la salida de visualización
	Es la interfaz type-c que puede conectarse con el cable type-c
TF	Es la interfaz para enchufar la tarjeta TF, y se puede insertar la tarjeta TF para expandir la capacidad
Ģ	Es la interfaz de auricular que se conecta con un auricular de 3,5mm

Descarga de firmwares

Selección y descarga de firmwares en el sitio web oficial



En la interfaz de descarga introduzca el número ID correspondiente al producto para encontrar los firmwares correspondientes, por ejemplo: G1F1:



Luego de la introducción, se puede ver la correspondiente lista de enlaces de descarga de firmware:

G1F1 Search					
Date	Name	Description	Version	Firmware	
2022-07-20	F15Plus2(G1F1)_Win11_M	Windows11	V1.1_20220711	Download	
2022-04-25	Windows upgrade Video			Download	
2022-01-23	Recording repair Driver	Recording repair Driver	VER:1.0.3.0/VER:1.0.4.2	Download	
2021-08-30	F15Plus2(G1F1)_Win10_RS8_M_V9.0_20 210706_Driver		V9.0_20210706	Download	
2021-08-30	F15Plus2(G1F1)_Win10_RS8_M_V9.0_20 210706_SZ		V9.0_20210706	Download	

Search by Product ID Number:

Contacto para servicio posventa:

En caso de encontrarse con un problema de producto insoluble, por favor establezca contacto enviando correo electrónico hacia customersupport@teclast.com El contenido del correo debe contener la información de los siguientes 3 puntos, y de lo contrario, es posible ofrecer el servicio posventa correspondiente.

1. Nombre de la plataforma de compra de producto (en caso de existir una subplataforma para su país, se obliga a proveer el nombre del país);

2. Modelo, número ID de cuatro dígitos, número SN del producto comprado (como se muestra en la siguiente figura);

3. Número serial del pedido de compra.



* La información anterior tiene que ser escrita completamente en el contenido del correo electrónico, y de lo contrario, es imposible proporcionar el servicio posventa correspondiente. *

* La información anterior tiene que ser escrita completamente en el contenido del correo electrónico, y de lo contrario, es imposible proporcionar el servicio posventa correspondiente. *

* La información anterior tiene que ser escrita completamente en el contenido del correo electrónico, y de lo contrario, es imposible proporcionar el servicio posventa correspondiente. *