



#### Manual de Windows usuario Guía de Inicio

Este guía de inicio te ayudará en iniciar, seleccionar sistema lengua y zona horaria, conectar Wi-Fi, crear tu nombre de usuario y nombre de aparato cuando iniciar el primer vez.



### Funciones de los botones

Botón de encendido:
© Cuando el aparato está apagado,pulsar largo el botón por 3 segundos para encender el aparato.

© Cuando el aparato está encendido, pulsar corto el botón para encender o apagar la pantalla.

© Cuando el aparato está encendido,pulsar largo el botón por tres segundos para acceder al apagado interacción ,pulsar largo por diez segundos para forzar el aparato a apagar.

● Botón de Volumen+ : Pulsar a incremEntrer el volumen.

• Botón de Volumen- : Pulsar a disminuir el volumen.



(1)

#### Barra de Botones Virtuales



**₽** 

\* \*

Botón de inicio	Haga clic para regresar a home pantalla
Botón de retroceso	Haga clic para regresar a la anterior pantalla
Botón de fondo	Haga clic para ver, cambiar y cerrar los apps de fondo.
Botón de menú	Haga clic para abrir el menú
Botón de captura de pantalla	Haga clic para capturar la pantalla acutal
Botón de Volumen	para incrementar ntar el volumen
Botón de Volumen-	Para bajar el volumen

### Centro de control

Usuario	Haga clic para cambiar la cuEntre local
Ajustes	Haga clic para tener acceso a ajuste de sistema
Batería	Haga clic para Entrer ajuste de batería
Wi-Fi	Haga clic para encender/apagar el Wi-Fi
Bluetooth	Haga clic para encender/apagar el Bluetooth
Contornos	Haga clic para encender/apagar Contornos
Vuelo modo	Haga clic para encender/apagar el Vuelo modo
Auto-rotación	Haga clic para encender/apagar la Auto-rotación
GPS	Haga clic para encender/apagar el G PS
Miracast	Haga clic para encender/apagar el Miracast

# Conexión de Wi-Fi

1.Entre Ajustes y Entre en Network & Ajuste de internet.
2.Encenda Wi-Fi, seleciona una red inalámbrica y rellene con la contraseña para conectar.

## Conexión de Celular

1.Inserte la tarjeta SIM y encenda el sistema. 2.Entre en Ajustes y Entre en Network&ajuste de internet 3.Encende el interruptor de dato de la celular.

# Conexión de Bluetooth

1.Entre en Ajustes y Entre en Ajuste de aparato conectado.

2.Encender el Bluetooth y el sistema buscará el aparato por Bluetooth acerca automáticamente.

Haga clic en el conectable Bluetooth aparato y selecciona Pair Espera el Bluetooth aparato confirmar pairing Sólo plicable para soportado aparatos.

### Demostración

Entrerimado en Ajustes y Entre en Ajuste de demostración

- 1. Brillo dislizar el bar para ajustar el brillo de la pantalla.
- 2. Fondo de pantalla.
- 3. Reposo:colocar el descanso tiempo del pantalla.
- 4. Tamaño de fuente colocar el tamaño de tipografía.
- 5. Auto-rotación: cerra con clave el localidad de la pantalla acutal

## Sonido

Entre en La Configuración y Entre en Ajuste de sonido

1.Volumen:para deslizar el bar a adjustar el volumen de media,alarma v tono de llamada.

1.Notificación :para colocar el sonido de notificación

2.Tono de llamada : para adjustar la Tono de llamada .

4.Más adjustes de Sondio :pára adjustar la pantalla de cerradura y effecto sonido de toque.

#### HDMI

Encende el TV y adjusta el fuente corriente en HDMI,conectar el

aparato a TV con una cable de HDMI

 Mode: para adjusta la resolución de pantalla y acutalizar la tasa.
Escala de Zoom:para hacer zoom/hacer zoom out y ajustar el demostración

3.Adjustación de Pantalla :Para adjustar el ratio de aspecto de demostración.

## Estación de Batería.

Entre en Ajustes y Entre en Ajuste de Batería para ver Uso de batería. Batería indicador:alterna el interruptor para exponer el porcentaje de batería.

## Conectación a PC

El aparato puede estar conectado a un PC usando un USB para copiar o delete data en el aparato.

 Sistemas operativo<sup>i</sup>ncluyendo Windows 7 y encima de Windows 7 instalará automaticamente MTP eje impulsor cuando el aparato está conectado a un PC

2. Para Windows XP, Windows Media reproductor 11 debe estar instalado antes de el aparato estara conectado.

# Manejo de Applicación

Entre en Ajustes y Entre en Ajuste de Applicación para desinstalar apps, limpiar memoria cache o memoria data, y forzar apagar apps. 1.Applicación Terceros: pueden ser desinstalado. 2.Applicación Sistemático: no pueden ser desinstalado.

### Usarios

Open Ajustes and go to User Ajuste. Encender Ajustes y ir a Ajuste de Usuario. 1.Sistema soporta multi-usario iniciar sesión 2.Cada usuario puede colocar tus personal applicaciones y contenido.

# Posición

Encender Ajustes y ir a Ajuste de Usario.

1. Turnar interruptor de uso Posición para encender apagar servicio de Posición.

2.Ver las solicitudes de Posición últimas y configurar permisión de Posición una per app base.

# Security

Entre en Ajustes y Entre a Ajuste de Seguridad. 1.Modo cerrado de La pantalla seleccionar entre

puñetazo,PIN,contraseña.

2.Fuente desconocida: acordar o negar instalación por fuentes desconocidas

# Lengua y Entreda

Entre en Ajuste y Entre en Ajustes de lengua y input 1.Lengua:para seleccionar sistema de lengua 2.Entreda:seleccionar sistema básico Entreda método y sus respectivas Ajuste.

### Manejo de cuEntres

Gestión de cuentas

Abra Configuración y vaya a Configuración de cuentas.

1.Agregue cuentas para las aplicaciones instaladas.

2. Administre la sincronización de datos para cuentas existentes.

### Reinicio

1.Entre en Ajustes ir a Ajustes del sistema avanzado reiniciar opciones para empezar un reinicio.

2.Un Reinicio borrará todos los datos personales, Haga un respaldo antes de hacer un reinicio,por favor.

### Fecha y hora

Entre en Ajustes y Entre en Ajustes de fecha y hora. 1.Automática fecha y hora: hacer automáticamentesincronización con hora local cuando conectado a Internet.puedes manualmente adjuntar el data y tiempo por apagar el función. 2.Automático zona horaria : hacer automáticamente sincronización con hora local cuando conectado a Internet.puedes manualmente adjuntar el data y tiempo por apagar el función. 3.24-hora formato:para seleccionar entre AM/PM y 24-hora formato de demostración.

## Función de USB y OTG

Este aparato soporta función de USB /OTG para intercambiar dato con otros aparatos portátil(USB, disco duro, ratón y teclado) 1.Es necesario conectar este aparato vía un OTG cable. 2.Mantenga batería por encima de 50% cuando usas OTG función, por favor. Un suelto suministro de electricidad es necesario para aparatos de mucha potencia.

# **Charger Specifications**

Ocharger specs should match the input voltage/current shown on the back of the

©Please only use chargers that meets the above specification

©Please do a full recharge every 3 months if the product is going to stay unused for an extended period

© For first use after storage, the product may require a 30 minute charging session before charging status is indicated.

Table of hazardous substances contained in the product.

Component name	Hazardous substances					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Device	×	0	0	0	0	0
Digital player	0	0	0	0	0	0
The sheet is made according to S/711364. Or Means the content of this hazardous substances is under the limitation of GB/T 26572. × 1 Means the content of this hazardous substances is over the limitation of GB/T 26572.						

Component	Hazardous Substances				
Device					
Accessories					

This table is proposed in accordance with the provision of SI/T11364. X: Indicate that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572

O: Indicate that said hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

This series of products implement the national standard: GB 28380-2012 (Microcomputer Energy Efficiency Limit and Energy Efficiency Grade) Guangzhou Shangke Information Technology Limited Teclast official website: http://www.teclast.com Technical support: aftersales@sk1999.com Made In China

Scan the OR code for more information





TPDBM8GSMW1I

©2021 Guangzhou Shangke Information Co. Ltd. All rights reserved.