



Manuale dell'utente Android Guida di installazione

La presente guida di installazione vi aiuterà a iniziare, a selezionare la lingua del sistema, il fuso orario, a connettersi al Wi-Fi, ad impostare l' username e il nome del dispositivo.



Funzioni dei pulsanti

Pulsante di accensione:
Quando il dispositivo è spento, premere a lungo per 3 secondi il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.
Quando il dispositivo è acceso, premere brevemente il pulsante di accensione per accendere/spegnere lo schermo.
Quando il dispositivo è acceso, premere a lungo per 3 secondi il pulsante di accensione per accendere all'interfaccia di arresto, premere a lungo per 10 secondi per forzare l'arresto del dispositivo.

• Pulsante Volume+: Premere per aumentare il volume.

• Pulsante Volume-: Premere per diminuire il volume.



Barra pulsanti virtuale



9 0 43%

() *

Pulsante HOME	fare click per tornare alla schermata iniziale		
Pulsante Indietro	fare click per tornare alla schermata precedente		
Pulsante Background	fare click per vedere, passare e chiudere le app in background		
Pulsante Menu	fare click per aprire il menu		
Pulsante Screenshot	fare click per effettuare uno screenshot della schermata corrente		
Volume +	aumentare il volume		
Volume -	diminuire il volume		

Centro di controllo

Utente	fare click per cambiare gli account degli utenti locali
Impostazioni	fare click per accedere alle impostazioni del sistema
Batteria	fare click per accedere alle impostazioni della batteria
Wi-Fi	fare click per accendere/spegnere il Wi-Fi
Bluetooth	fare click per accendere/spegnere il Bluetooth
Volume	fare click per regolare velocemente il volume
Modalità aereo	fare click per accendere/spegnere la modalità aereo
Autorotazione	fare click per accendere/spegnere l'autorotazione
GPS	fare click per accendere/spegnere il GPS
Miracast	fare click per accendere/spegnere Miracast

Connessione Wi-Fi

1.Aprire le Impostazioni ed andare sulle Impostazioni di Rete & Internet.

2.Accendere il Wi-Fi, scegliere una rete wireless, ed inserire la password della rete per connettersi.

Connessione del cellulare

1. Inserire la SIM card ed accendere il sistema.

2. Aprire le Impostazioni ed andare sulle Impostazioni di Rete & Internet.

3. Accendere il toggle dei dati del cellulare.

*Applicabile solo ai dispositivi supportati.

Connessione Bluetooth

1. Aprire le Impostazioni ed andare sulle Impostazioni del Dispositivo Connesso.

2.Accendere il Bluetooth ed il sistema cercherà automaticamente i dispositivi Bluetooth vicini.

3. Fare click sul dispositivo Bluetooth collegabile, successivamente selezionare Accoppiamento nel menu popup.

4. Attendere che il dispositivo Bluetooth confermi l'accoppiamento. *Applicabile solo ai dispositivi supportati.

Display

Aprire le Impostazioni ed andare sulle Impostazioni del Display.

1. Luminosità: Far scorrere la barra per regolare la luminosità dello schermo.

2.Sfondo: Impostare lo sfondo.

3.Sleep mode: Impostare il time-out dello schermo.

4.Dimensione carattere: Impostare la dimensione dei caratteri del sistema.

5. Autorotazione: Bloccare l'orientamento dello schermo corrente o ruotare automaticamente lo schermo sulla base dell'orientamento del dispositivo.

Suono

Aprire le Impostazioni ed andare sulle Impostazioni del Suono. 1.Volume: Far scorrere la barra per regolare il volume dei media, della

sveglia e della suoneria.

2.Notifiche: Impostare il suono delle notifiche.

3.Suoneria: Impostare la suoneria per le chiamate in arrivo.

4.Altri suoni: Impostare gli effetti sonori per blocco dello schermo e touch.

HDMI

Accendere la TV e selezionare la sorgente in ingresso al HDMI,

connettere il dispositivo alla TV utilizzando un cavo HDMI.

1.Modalità: regolare la risoluzione dello schermo e la frequenza di aggiornamento.

2.Zoom & Dimensione: Ingrandire o ridurre e regolare il rapporto di formato del display.

3.Compensazione della regolazione dello schermo: Ottimizzazione del formato del display.

Stato della batteria

Aprire le Impostazioni e andare sulle impostazioni della Batteria per vedere il consumo della batteria.

Indicatore della batteria: Premere l'interruttore per mostrare la percentuale della batteria.

Connettere al PC

Il dispositivo può essere connesso al PC utilizzando un cavo USB per copiare o cancellare i dati sul dispositivo.

 I sistemi operativi incluso Windows 7 e superiori installeranno automaticamente i driver MTP quando il dispositivo è connesso ad un PC.

2. Per Windows XP, Windows Media Player 11 deve essere installato prima che il dispositivo possa essere connesso.

Gestione delle applicazioni

Aprire le Impostazioni ed andare sulle impostazioni delle Applicazioni per disinstallare le app, pulire la cache & i dati, e forzare l'arresto delle app.

1.Applicazioni di terze parti: possono essere disinstallate.

2. Applicazioni del sistema: non possono essere disinstallate.

Utenti

Aprire le Impostazioni ed andare sulle Impostazioni dell'Utente. 1.Il sistema supporta un accesso multiutente.

2.0gni utente può impostare le proprie applicazioni personali e il contenuto.

Posizione

Aprire le Impostazioni ed andare sulle impostazioni della Posizione. 1.Premere l'interruttore dell'Utilizzo della Posizione per

accendere/spegnere i servizi di localizzazione.

2. Vedere le richieste di localizzazioni recenti e configurare le

autorizzazioni di localizzazione per ogni app.

Sicurezza

Aprire le Impostazioni ed andare sulle impostazioni di Sicurezza. 1.Modalità blocco schermo: scegliere tra le modalità scorrimento,

pattern, pin e password.

2. Fonte non conosciuta: permettere/negare l'installazione di app da fonti sconosciute

Lingua e Input

Aprire le Impostazioni ed andare sulle Impostazioni di Lingua ed Input. 1.Lingua: selezionare la lingua del sistema.

2.Input: selezionare il metodo di input del sistema di default e le sue impostazioni corrispondenti

Gestione degli Account

Aprire le Impostazioni ed andare sulle impostazioni degli Account. 1.Aggiungere account per le applicazioni installate. 2.Gestire la sincronizzazione dei dati per gli account esistenti.

Reset di fabbrica

 Aprire le Impostazioni e andare su Impostazioni del Sistema,
Avanzate, Opzioni di Reset per eseguire un reset di fabbrica.
Il reset di fabbrica cancellerà tutti i dati personali, si prega di salvare i dati prima del reset.

Data e Ora

Aprire le Impostazioni ed andare sulle Impostazioni di Data ed Ora. 1.Data & ora automatica: accendere per sincronizzare

automaticamente all'ora locale quando connesso ad internet. È possibile regolare manualmente la data e l'ora spegnendo questa funzione.

2.Fuso orario automatico: accendere per sincronizzare automaticamente all'ora locale quando connesso ad internet. È possibile regolare manualmente il fuso orario spegnendo questa funzione.

3.Formato 24 ore: scegliere tra i formati AM/PM e 24 ore.

Funzione USB OTG

Il presente dispositivo supporta la funzione USB OTG per scambiare dati con altri dispositivi portatili (flash drive, hard disk portatili, mouse e tastiere).

1.1 dispositivi devono essere connessi al presente dispositivo con un cavo OTG.

2.Si prega di mantenere la batteria sopra al 50% quando si utilizza la funzione OTG. Un alimentatore separato è necessario per i dispositivi ad alto consumo energetico.

Charger Specifications

Ocharger specs should match the input voltage/current shown on the back of the

©Please only use chargers that meets the above specification

©Please do a full recharge every 3 months if the product is going to stay unused for an extended period

© For first use after storage, the product may require a 30 minute charging session before charging status is indicated.

Table of hazardous substances contained in the product.

Component name	Hazardous substances					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Device	×	0	0	0	0	0
Digital player	0	0	0	0	0	0
The sheet is made according to S/711364. Or Means the content of this hazardous substances is under the limitation of GB/T 26572. × 1 Means the content of this hazardous substances is over the limitation of GB/T 26572.						

Component	Hazardous Substances				
Device					
Accessories					

This table is proposed in accordance with the provision of SI/T11364. X: Indicate that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572

O: Indicate that said hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

This series of products implement the national standard: GB 28380-2012 (Microcomputer Energy Efficiency Limit and Energy Efficiency Grade) Guangzhou Shangke Information Technology Limited Teclast official website: http://www.teclast.com Technical support: aftersales@sk1999.com Made In China

Scan the OR code for more information





TPDBM8GSMW1I

©2021 Guangzhou Shangke Information Co. Ltd. All rights reserved.