

Руководство Пользователя



Запуск и инициализация системы

1.Включить компьютер, нажать кнопку питания компьютера U для его запуска; При первом включении компьютера сначала необходимо подключить блок питания, и компьютер автоматически включится. После того, как экран загорится, войдите в интерфейс настроек запуска.

Когда компьютер выключен или находится в спящем режиме, кратковременно нажмите на кнопку питания, пока не загорится индикатор клавиатуры, чтобы включить или вывести компьютер из спящего режима.

Когда компьютер используется в обычном режиме, нажмите **4** > **U**, чтобы погрузить его в спящий режим, выключить или перезагрузить. Принудительное выключение: нажмите и удерживайте кнопку питания более 10 секунд, чтобы принудительно выключить. Принудительное отключение приведет к потере несохраненных данных, будьте внимательно при его использовании.

2.После первого запуска компьютера система войдет в процесс инициализации, процесс займет чуть больше времени, терпеливо подождите, пока не появится интерфейс выбора языка.

	English (United States)
	Deutsch
	español
	français
Hello	italiano
你好 你好	日本語
	한국어
	русский
	中文(简体)
	Yes
	家

3.В этот момент Вы можете выбрать другой язык в соответствии с Вашими фактическими потребностями и нажать [Да].

Hello 你好	English (United States) Deutsch español français italiano 日本語	
	한국어 русский 中文(简体) Да 》	

4.Выберите правильный вариант страны (региона) и нажмите [Да].

Это правильная страна или регион?
Польша
Португалия
Пуэрто-Рико
Реюньон
Россия
Руанда
Румыния
Самоа
Да 🕨
*

5.Выберите подходящий вариант раскладки клавиатуры.

Это правильная раскладка клавиатуры или метод ввода? Если вы таске используете другую рассладку клавикатуры, вы можете добавить ее на следующем этале. Русская (машинопись)
Русская (мнемоническая) Азербайджанский (кириллица)
Башкирская
Белорусская
Болгарская
Да 🔶
*

Если нет необходимости во второй раскладке клавиатуры, можете выбрать [Пропустить].



6.Прочтите лицензионное соглашение и нажмите [Принимаю], прежде чем сможете использовать систему.

	Ознакомьтесь с лицензионным соглашением
re	<text><text><section-header><text><section-header><text><text></text></text></section-header></text></section-header></text></text>

7.Введите имя пользователя и нажмите [Далее].



8.В соответствии с фактическими потребностями выберите, следует ли устанавливать пароль; если Вам не нужно его устанавливать, Вы можете напрямую нажать [Далее].



9.Настройки конфиденциальности устройства можно настроить в соответствии с фактическими потребностями. Страница длинная, Вы можете прокрутить ее с помощью мыши или нажать [Далее] для прокрутки, после завершения настройки нажмите [Да].



10.После выполнения вышеизложенных настроек система продолжит выполнение заключительного этапа инициализации. В течение этого периода, пожалуйста, не выключайте компьютер и убедитесь, что заряда аккумулятора достаточно (рекомендуется подключить зарядное устройство).



11.При первом использовании Windows11 рекомендуется сначала прочитать руководство [Начало работы] в меню "Пуск", чтобы вы могли быстрее освоить различные навыки работы с Windows11.



Настройки системы

1. Подключение к сети

Нажмите [Разметка 1] на панели задач в крайнем правом углу рабочего стола и щелкните стрелку рядом с [Разметка 2] во всплывающем меню;



Прокрутите, чтобы найти имя точки доступа к сети Wi-Fi, к которой нужно подключиться, и нажмите [Подключить];



Введите пароль точки доступа и нажмите [Далее]; (для открытой сети данный шаг не предусмотрен)



После завершения проверки пароля и другой информации сетевое подключение завершено.



Активация системы

После подключения компьютера к сети он подключится к серверу Microsoft для активации системы.

Проверить статус активации системы можно следующим образом: Откройте меню [Пуск] и щелкните [Настройки];

Jior Zion zalunisarep				
С	У Чтобы начать поиск, введите запрос	здесь		
Received Solger	Закрепленные Microsoft Edge Word 2 Excel	Все приложения РоwerPoint Почта Кален	> царь	
	Microsoft Store Фотографии Параметры	Office Solitaire Adobe I	Express	
	WhatsApp Xbox Clipchamp - pegakrop видес	TikTok Instagram Messe	enger	
	Рекомендуем Начало работы Добро пожалевать в Windows		Z	
				2Tec
	8 сусдфые		U	049
	1 🖬 🍳 🖬 🚺	D 📜 🖸 💼 🧳 👘		へ pyc 奈 dù) 🍽 0:49 り 18.08.2022 り

Выберите [Система] и нажмите кнопку [Активация] справа;

Параметры	-		×
Найти параметр	С Обмен с устройствами поблизости Возможность обнаружения, расположение полученных файлов	>	
📔 🔳 Система	Многозадачность Прикрепить окна, рабочие столы, переключение задач	>	
 8 Bluetooth и устройства Сеть и Интернет 	Активация Состояние активации, подписки, ключ продукта	>	
 Персонализация Приложения 	Устранение неполадок Рекомендуемые средства устранения неполадок, настройки, журнал	>	
 Учетные записи Время и язык 	Восстановление Сброс, расширенные параметры запуска, вернуться	>	
 Игры Специальные возможности 	Проецирование на этот компьютер Разрешения, ПИН-код связывания, возможность обнаружения	>	
 Конфиденциальность и защита Цантр обновления Windows 	Удаленный рабочий стол Пользователи удаленного рабочего стола, разрешения подключения	>	
	Буфер обмена Журнал вырезания и колирования, синхронизировать, очистить	>	
	О системе Характеристики устройства, переименование компьютера, характеристики Windows	>	

Если система была активирована нормально, то снизу можно увидеть следующую информацию об интерфейсе [статус активации: Активирован];



Восстановление системы

В случаях при необходимости восстановления системы (восстановление заводских настроек), выполните следующие действия.

Войдите в интерфейс [Настройки], как описано выше; выберите [Система] и справа нажмите [Восстановление];



После нажатия [Сбросить этот компьютер] следуйте инструкциям.

— Параметры	- 🗆 X
еусдфые Локальная учетная запись Найти параметр Р	Система > Восстановление Если у вас возникли проблемы с компьютером или вы хотите сбросить его, вам могут помочь эти параметры восстановления
СистемаBluetooth и устройства	Устраните проблемы, не возвращая компьютер в исходное состояние Сброс может занять некоторое время. Сначала попробуйте решить проблемы, запустив средство устранения неполадок
 Сеть и Интернет Персонализация Приложения 	Параметры восстановления Вернуть компьютер в исходное состояние Сохраните или удалите личные файлы, а затем переустановите Windows Перезагрузка ПК
 Учетные записи Время и язык 	Расширенные параметры запуска Перезапустите устройство сейчас, чтобы изменить параметры запуска, включая запуск с диска или USB-наколителя
 Игры Специальные возможности Конфиденциальность и защита 	 Получить помощь Отправить отзыв
З Центр обновления Windows	

Подключение по Bluetooth

На панели задач в крайнем правом углу рабочего стола щелкните стрелку в [Разметка 1], и появится значок Bluetooth в [Разметка 2];



Щелкните правой кнопкой мыши значок Bluetooth, чтобы открыть меню, показанное на рисунке ниже, и щелкните [Добавить устройство Bluetooth];



На всплывающей странице настроек справа нажмите [Добавить устройство];

— Параметры		-		×
еусдфые Локальная учетная запись	Bluetooth и устройства > Устройства			
Найти параметр 🔎	Вluetooth Обнаруживаемый как "F15_PLUS_2"	Вкл.		
Система	Связать новое устройство с "F15_PLUS_2"	гь устро	рйство	
8 Bluetooth и устройства	<u>к</u>			
💎 Сеть и Интернет	Ввод			
🥖 Персонализация	2.4G Mouse		:	
🖹 Приложения	•••			
💄 Учетные записи	Другие устройства			
💿 Время и язык	USB 2.0 Camera		:	
🍩 Игры	- •			
Специальные возможности	Параметры устройства			
 Конфиденциальность и защита Центр обновления Windows 	Скачивание через лимитные подключения Программное обеспечение (драйверы, сведения и приложения) для новых устройств будет скачиваться во время лимитного подключения к Интернету — может взиматься плата за передачу данных	Откл.		
	Сопутствующие параметры			
	Фі)) Звук		>	

В новом всплывающем окне щелкните, чтобы выбрать [Bluetooth];

Доба	ввить устройство	×
До	обавить устройство	
*	epute тип устроиства, которое нужно дооавить. Bluetooth Мыши, клавиатуры, ручки, аудио устройства, контроллеры и многое другое	
Ţ	Беспроводной дисплей или док-станция Беспроводные мониторы, телевизоры и компьютеры, которые используют Miracast, или беспроводные док-станции	
+	Все остальное Контроллеры Xbox с беспроводным адаптером Xbox, DLNA и другими устройствами	
	Отмена	

Подождите, пока система выполнит поиск окружающих устройств Bluetooth (пожалуйста, заранее установите устройство Bluetooth для подключения в режим сопряжения), и щелкните имя устройства после того, как появится имя устройства, которое Вы хотите подключить;



Система автоматически подключится к соответствующим устройствам (если устройству необходимо ввести код сопряжения, введите его в соответствии с указаниями.) После завершения подключения нажмите [Готово] для завершения операции.



Изменение языка системы

Войдите в вышеизложенный интерфейс [Настройки]; Откройте [Время и язык], и справа нажмите [Язык и регион];

÷	Параметры		-	×
۶	еусдфые Локальная учетная запись	Вре	мя и язык	
Hai	йти параметр 🔎	G	Дата и время Часовые пояса, автоматические параметры часов, отображение календаря	>
	Система Bluetooth и устройства	∰ ≆	Язык и регион Формат дат и времени в Windows и некоторых приложениях в зависимости от региона	>
•	Сеть и Интернет		Ввод Сенсорная клавиатура, текстовые предложения, настройки	>
-	Персонализация Приложения	ම	Распознавание голоса Язык голосовых функций, настройка микрофона распознавания речи, голоса	>
:	Учетные записи			
1 🄊	Время и язык			
•	Игры			
*	Специальные возможности			
	Конфиденциальность и защита			
•	Центр обновления Windows			

Нажмите [Добавить язык];

🔶 Параметры	-		×
еусдфые Локальная учетная запись	Время и язык > Язык и регион _{язык}		
Найти параметр	Язык интерфейса Windows На этом языке будут показываться такие компоненты Windows, как приложение "Параметры" и проводник.	~	
 Система Bluetooth и устройства Сеть и Интернет 	Предпочитаемые языки Приложения Microsoft Store будут отображаться на первом поддержива <mark>т окончила с Добавить</mark> из этого списка	язык	
/ Персонализация	Русский языковой пакет, преобразование текста в речь, рукописный ввод, базовый ввод		
 Приложения Учетные записи 	Английский (США) языковой пакет, преобразование текста в речь, распознавание речи, рукописный ввод, базовый ввод		
 Время и язык Игры 	Регион		
 Специальные возможности Конфиденциальность и защита 	Страна или регион Система Windows и приложения могут использовать данные о стране и Россия Россия	~	
¿Центр обновления Windows	Формат региона Формат дат и времени в Windows и некоторых приложениях основан на формате региона.	· ` `	
	Сопутствующие параметры		
	Ввод Проверка орфографии, автозамена, текстовые предложения	>	

Найдите язык, который Вы хотите добавить, во всплывающем диалоговом окне и выберите его, затем нажмите [Далее];



В соответствии с потребностями выберите [Дополнительные языковые функции] и нажмите [Установить];



Функцию языкового пакета необходимо загрузить и установить онлайн, поэтому конкретное время установки зависит от подключенной сети, пожалуйста, дождитесь, это может занять некоторое время; во время установки будет отображаться следующий интерфейс.

— Параметры	- 0	×
еусдфые Локальная учетная запись	Время и язык → Язык и регион _{яык}	
Найти параметр 👂	Язык интерфейса Windows На этом языке будут показываться такие компоненты Windows, как Русский ∨ приложение "Твраитеры" и проводике. </th <th></th>	
 Система Bluetooth и устройства 	Дождитесь завершения установки языка. Это может занять несколько минут.	
 Сеть и Интернет Лерсонализация 	Предпо-интаемые языки Приножения Миссики Store будут огображаться на первом поддерживаемом языке из этого списка	
 Приложения Министрация 	на русский пакет, преобразование текста в речь, рукописный ввод, базовый ввод	
 Энегное записи Время и язык Игон 	Английский (США) взыковой пакет, преобразование текста в речь, распознавание речи, руколиконий ввод. базовий ввод	
 Специальные возможности Конфиденциальность и защита 	Китайский (упрощенное письмо, Китай) В сихидним	
😔 Центр обновления Windows	Регион	
	Формат региона Формат дит и времени в Windows и некоторых приложениях основан на Рекомендуем 🗸 🗠	~

После установки языкового пакета [Язык интерфейса Windows] станет опцией, выберите нужный язык;



После завершения выбора языка Вам необходимо выйти из системы и снова войти в систему, чтобы отобразился новый язык, сохраните другие приложения и нажмите [Выход];

— Параметры	-				
еусдфые Локальная учетная запись	Время и язык > Язык и регион				
	Язык				
Найти параметр 🔎	Язык интерфейса Windows На этом вание будут показываться такие компоненты Windows, как 中文(中华人民共和国) ~ приложение "Параметры" и проводник.				
🔲 Система					
8 Bluetooth и устройства	Чтобы применить новый язык интерфейса, необходимо выйти из Window Выйти				
🗢 Сеть и Интернет	Предпочитаемые языки Приложения Microsoft Store будут отображаться на первом поддерживаемом языке Добавить язык				
🖌 Персонализация	ИЗ ЭТОГО СПИСКА				
📓 Приложения	Китайский (упрощенное письмо, Китай) заковой пакет, преобразование текста в речь, распознавание речи, рукописный ввод				
💄 Учетные записи	•• базовый ввод				
🕽 Время и язык	:: Русский				
🐵 Игры	 языковои пакет, преобразование текста в речь, рукописный ввод, разовый ввод 				
🕺 Специальные возможности	Английский (США)				
Конфиденциальность и защита	языковой пакет, преобразование текста в речь, распознавание речи, рукописный ввод базовый ввод				
Центр обновления Windows					
	Регион				
	Страна или регион Система Windows и приложения могут использовать данные о стране и Россия ~ регионе, чтобы предоставлять местную информацию				
	Формат региона Формат дат и времени в Windows и некоторых приложениях основан на				

После выхода из системы снова войдите в систему;



После повторного входа системный язык меняется на язык настройки. (Поскольку некоторые элементы настроек и названия приложений доступны только на английском языке, после переключения языка они могут отображаться на английском языке.)



Настройка значков на рабочем столе

На пустом месте рабочего стола щелкните [правой кнопкой мыши], появится следующее диалоговое окно, щелкните и выберите [Персонализация];



В опции [Персонализация] прокрутите, чтобы найти [Тема], и нажмите, чтобы войти;

— Параметры		-		×
еусдфые Локальная учетная запись	Персонализация			
Найти параметр 🔎				
СистемаBluetooth и устройства				
🗢 Сеть и Интернет				
🖌 Персонализация	Выберите тему для применения			
🖹 Приложения				
Учетные записи				
Э Время и язык				
💷 Игры				
🕇 Специальные возможности				
Конфиденциальность и защита	Фон		>	
Центр обновления Windows	Фоновое изображение, цвет, слайд-шоу			
	Цвета Контрастный цвет, эффекты прозрачности, цветовая тема		>	
	Гемы Установка, создание, управление		>	

Прокрутите и найдите [Настройки значков на рабочем столе], нажмите, чтобы войти;



Во всплывающем диалоговом окне установите требуемый значок на рабочем столе

💐 Параметры значков рабочего стола 🛛 🛛 🗙				
Значки рабочего стола				
Значки рабочего стола Компьютер Корзина Файлы пользователя Панель управления Сеть				
Этот еусдфые компьютер	сеть Ки (г	орзина юлная)	Сорзина (пустая)	
Сменить значок Обычный значок				
	ОК	Отмена	Применить	

Зарядка и управление питанием

Когда уровень заряда батареи слишком низкий, компьютер выдает уведомление о низком уровне заряда батареи, с просьбой своевременно зарядить компьютер, иначе компьютер автоматически перейдет в спящий режим. Подключите блок питания, индикатор зарядки постоянно горит, указывая на то, что батарея заряжается, а если он не горит, это означает, что зарядка не идет или зарядка завершена. Батарея заряжается быстрее, когда компьютер выключен или н аходится в спящем режиме.

Щелкните значок батареи в строке состояния в крайнем правом углу рабочего стола, чтобы быстро проверить уровень заряда батареи;



Щелкните значок уровня заряда батареи во всплывающем меню, чтобы перейти на страницу настроек режима питания и управления зарядом; вы можете выбрать соответствующий режим для использования в режиме питания; [Сбалансированный: балансировка быстродействия системы и энергопотребления; Наилучшая энергоэффективность: предпочитает энергосбережение, реакция системы будет медленнее; наилучшая производительность: предпочитает производительность, но продолжительность непрерывного использования уменьшится, а нагрев увеличится;]. (Эта функция не является дополнительной для некоторых моделей)

— Параметры		- 0
8 еусдфые Локальная учетная запись	Система > Питани	е и батарея
		Уровни заряда Просмотреть подробные сведен батареи 100%
Система	100% 🍽	50%
8 Bluetooth и устройства		100 7:00 13:00 19:00 1:00
 Сеть и Интернет 		
Лерсонализация Понпожения	Период времени, когда экран в отличается, что может потребл Сполайте оба времени опичается	зыключается и устройство переходит в спящий режим, яять больше энергии. Хананананананананананананананананананан
Учетные записи	equilarité dou openierri openierri	
Э Время и язык	Питание	
💷 Игры	Экран и спящий режим	~
Специальные возможности		
Конфиденциальность и защита	Режим питания Оптимизируйте свое устройство в	в зависимости от энергопо сорвания — Сбалансированный — —
Центр обновления Windows	и производительности	
	Батарея	
	Экономия заряда Ф Продлите время работы батареи, фоновые действия	ограничив некоторые уведомления и Включается в 20% 🗸
	1	

Переключение метода ввода

После выбора любого поля ввода нажмите клавишу [Win] и [Пробел] на клавиатуре для переключения метода ввода;

See					
8	Р Нтобы начать поиск, введите здесь зап	ipoc			
Хореана	Рекомендации	Запросы для быстро	го поиска		
2	😫 Начало работы	Параметры врем	ени продуктивной раб	боты	
Millerssoft Bolge	C Microsoft Edge	Параметры звука	Устройства и ВІ	ietooth	
	🔾 Советы	Параметры отоб	ражения Параме	гры цвета	
	Электронная почта и учетные	Параметры поис	ka		
	Набросок на фрагменте экрана	Лучшие приложени	1		
	С Проверить наличие обновлен			2	
	🧌 Paint	Параметры	Калькулятор	Набросок на фр	
	🖉 Темы и сопутствующие парам	0			
	OneDrive	Cortana	Планировщик з	Диспетчер задач	Раскладка клавиатуры 🔳 ПРОБЕЛ
	Калькулятор				РУС Русский Русская
	Параметры Bluetooth и другие				Ж Китайский (упрощенное письмо, Китай) Microsoft Pinyin
					ема Английский (США) США
	I 0 I		0 🖻 🧖		へ pyc 察 di) 🍉 1:10 り 18.08.2022 り

Работа с тачпадом

•	Щелчок (касание) одним пальцем: имитация щелчку л евой кнопки мыши.
- K - C	Двойной щелчок одним пальцем: имитация двойному щелчку левой кнопки мыши.
	Движение одним пальцем: перемещение курсора по рабочему столу
	Левый щелчок: имитация щелчка левой кнопки мыши.
	Правый щелчок: имитация щелчка правой кнопки мыши
	Щелчок двумя пальцами: имитация клика правой кнопкой мыши.
	Проведение двумя пальцами вверх и вниз: прокрутка экранов и ли документов
	Сведение и разведение двух пальцев: при просмотре изображений, веб-страниц и т. д. можете увеличивать или уменьшать масштаб изображений, веб-страниц и т. д.
<u> </u>	Касание тремя пальцами: открыть поиск
	Смахивание тремя пальцами вверх: режим многозадачности
	Смахивание тремя пальцами вверх: демонстрация рабочего стола
	Смахивание тремя пальцами влево и вправо: переключение приложений
, iii	Касание четырьмя пальцами: открыть Центр уведомлений

Переключение между сочетаниями клавиш и функциональными клавишами

В режиме функциональных клавиш при работе с другим программным обеспечением такие клавиши, как F1 и F2, определяются с разными функциями. Чтобы использовать клавиши F1, F2 и т. д. в качестве функциональных клавиш, вы можете:

Нажать клавишу Fn и нажать комбинацию F1 ~ F12, чтобы реализовать различные функции, разные модели могут иметь различия, также можете своевременно связаться со службой поддержки клиентов для получения информации.

Включение/отключение тачпада

Пожалуйста, используйте его в соответствии с функцией печати на реальной клавиатуре (обычно другого цвета, чем обычные клавиши);

В качестве примера на модели F15 Plus2 функциональные клавиши управления сенсорной панелью нанесены методом печати 📓 на клавишу Esc, затем нажмите [клавиша Fn] и [клавиша Esc], чтобы включить или выключить тачпад;



Описание маркировок разъемов

θ

.......



U	выключатель питания компьютера
	разъем usb
	разъем зарядки постоянного тока с интерфейсом питания, подключенным к 3,5 мм
	разъем HDMI, который можно подключить с помощью соответствующего кабеля HDMI для вывода на дисплей.
	разъем type-c, который можно использовать с кабелем type-c.
TF	слот для TF-карты, который можно вставить в TF-карту для расширения емкости
Q	разъем для наушников, который можно использовать с наушниками 3,5 мм.

Загрузка прошивок

Официальный сайт для выбора загрузки прошивки



Введите идентификационный номер соответствующего продукта в интерфейсе загрузки, чтобы найти соответствующую прошивку, например G1F1:



После ввода вы можете увидеть соответствующий список ссылок для скачивания прошивки:

G1F1 Search					
Date	Name	Description	Version	Firmware	
2022-07-20	F15Plus2(G1F1)_Win11_M	Windows11	V1.1_20220711	Download	
2022-04-25	Windows upgrade Video			Download	
2022-01-23	Recording repair Driver	Recording repair Driver	VER:1.0.3.0/VER:1.0.4.2	Download	
2021-08-30	F15Plus2(G1F1)_Win10_RS8_M_V9.0_20 210706_Driver		V9.0_20210706	Download	
2021-08-30	F15Plus2(G1F1)_Win10_RS8_M_V9.0_20 210706_SZ		V9.0_20210706	Download	

Search by Product ID Number:

Контакты послепродажного обслуживания:

Если у вас возникнут нерешенные проблемы с продуктом, отправьте электронное письмо по адресу customersupport@teclast.com .

Среди них содержание электронного письма должно содержать следующие 3 пункта информации, в противном случае соответствующее послепродажное обслуживание не может быть предоставлено.

1. Название платформы для покупки продукта (если есть платформа для страны, обязательно укажите название страны);

2. Модель приобретенного продукта, четырехзначный идентификационный номер и серийный номер (как показано на рисунке ниже);

3. Номер заказа на поставку.



* Вышеупомянутая информация должна быть полностью указана в содержании электронного письма, в противном случае соответствующее послепродажное обслуживание не может быть предоставлено. *

* Вышеупомянутая информация должна быть полностью указана в содержании электронного письма, в противном случае соответствующее послепродажное обслуживание не может быть предоставлено. *

* Вышеупомянутая информация должна быть полностью указана в содержании электронного письма, в противном случае соответствующее послепродажное обслуживание не может быть предоставлено. *