Teclast KS10 Bluetoothキーボード取扱説明書

あなたはTeclast KS10 Bluetoothキーボードの所有者になりました。では、それを最大限に活用する方法を見てみましょう。

概要

設定

デバイスの追加

デバイスの選択

クイックスイッチボタン

ショートカットとホットキー

充電

FAQ /チュートリアル

概要

1 Teclast KS10 Bluetoothキーボードは充電式で、Windows、Android、iOS、ラップトップ、タブレット、スマートフォンなどのデバイスと互換性があります。

2 キーボード配列

スタンドスロット：一体型スタンドは、12インチまでのスマートフォンやタブレットと互換性があります。

チャンネルスイッチ：ON / OFF：Bluetoothチャネルの切り替えとキーボードのON / OFF。

インジケーター：Bluetooth接続、バッテリー残量を示します。

設定

キーボードの場合

「OFF/ON」を「ON」にスライドし、チャンネル「CH1」または「CH2」を選択します。

「Fn+C」を押してペアリングモードに入ると、チャンネルインジケーターが青色に点滅します。

接続成功すると、Bluetoothインジケーターがオフになります。

Windows10の場合

「スタートメニュー」→「設定」→「デバイス」→「Bluetoothおよびその他のデバイス」→「Bluetoothまたはその他のデバイスの追加」→「Bluetooth」

デバイスリストで「TECLAST KS10」を選択し、画面の指示に従ってペアリングを完了します。

キーボードの「Fn+W（Win）」を押して、Windowsを搭載したキーボードを使用します。

Androidの場合

「設定」→「接続されているデバイス」→「新しいデバイスとペアリング」

デバイスリストで「TECLAST KS10」を選択し、画面の指示に従ってペアリングを完了します。

キーボードの「Fn+E（iOS）」を押して、iOSを搭載したキーボードを使用します。

iOS（iPhone、iPad）の場合

「設定」→「Bluetooth」

デバイスリストで「TECLAST KS10」を選択し、画面の指示に従ってペアリングを完了します。

キーボードの「Fn+E（iOS）」を押して、iOSを搭載したキーボードを使用します。

Mac OS X（10.9以降）の場合

「システム環境設定」→「キーボード」→「Bluetoothキーボードの設定」

デバイスリストで「TECLAST KS10」を選択し、画面の指示に従ってペアリングを完了します。

キーボードの「Fn+E（iOS）」を押して、iOSを搭載したキーボードを使用します。

追加更多设备

Teclast KS10 Bluetoothキーボードは、同時に2台のデバイスとのペアリングをサポートします。

キーボードで、チャンネルスライダーを希望のチャンネルにスライドさせます。例えば、すでに「CH1」でデバイスをペアリングしている場合は、スライダーを「CH2」にスライドさせます。

「設定」でペアリングプロセスを繰り返します。

デバイスの選択

キーボードをデバイスと接続した後、キーボードで使用するデバイスを選択できます。

チャネルスライダーを対応するペアのチャネルにスライドします。

チャンネルインジケーターが1秒点滅し、消灯します。

これで、対応するデバイスで入力できます。

スイッチングデバイス

Teclast KS10 Bluetoothキーボードは、同時に2つのデバイスとペアリングでき、ラップトップ、タブレット、およびスマートフォンと互換性があります。デバイスとどのホストを簡単にペアリングするにはペアリングできます。

Bluetooth設定でこのキーボードにアクセスして、このデバイスを忘れることで、このペアリングされたキーボードを切断または削除することができます。

注：Bluetoothデバイスを忘れる手順は、デバイスやオペレーティングシステムによって異なる場合があります。

「設定」で詳しく説明されている手順に従って、他のデバイスとペアリングできます。

ショートカットとホットキー

ショートカットとメディア機能はキーで同時に along with 使用できますショートカットを実行するにはFnとファンクションキーを押し、ながらファンクションに関連付けられているキーを押します。

下記の表に、対応するショートカットの詳細を表示します。

充电

バッテリー残量が少なくなると電源インジケーターが点滅し、キーボードを充電する必要があります。

micro-USBケーブルとDC/1Aまたは5V/2Aアダプターを使用して充電してください。

充電中は電源インジケーターが赤く点灯し、充電完了と消灯します。

充電には2時間以内かかります。タイピングで40時間、スタンバイで12日間持続すると予想されます。

FAQ /チュートリアル

デバイスをキーボードとペアリングできない場合

このキーボードは Bluetooth を使用してのみ接続できますデバイスに Bluetooth 機能があることを確認してください。

デバイスを再起動して、キーボードのペアリングを再試行してください。

注：Windows では、新しい Bluetooth デバイスをペアリングするために最新のソフトウェア更新が必要になる場合があり、接続プロンプトが応答した後でも更新が実行されている場合があります。すべてのソフトウェアの更新が完了するまで待ってから、コンピューターを再起動してペアリングを再試行してください。

コンピューターが Bluetooth デバイスとペアリングできることを確認してください（Windows）

「Bluetooth 設定」が設定を開き、次のチェックポイントをレビューしてください

- Bluetooth デバイスがこのコンピューターを検出できるようにする
- Bluetooth デバイスがこのコンピューターに接続できるようにする
- Bluetooth デバイスが接続を試みたときに通知する

コンピューター、タブレット、または スマートフォンが Bluetooth キーボード (HID Bootloader) をサポートしていることを確認してください。お使いの機器の取扱説明書を参照するか、メーカーにご連絡ください。

キーボードが反応しない

- 正しいチャネルが選択されていることを確認してください。
- キーボードがバッテリーを充電したキーボードが充電を解除できます。
- キーボードの電源を切り、再度電源を入れます。
- Bluetooth をオフにして、コンピューターを再起動します。(Window)

キーボードの場合：

キーボードが電源を切って再起動してください。

Bluetooth 接続で再接続します。

- キーボードが電源が入っていることを確認してください。
- キーボードがペアリングされていることを確認します。
- キーボードをコンピューター、タブレット、またはスマートフォンと再ペアリングします。

お使いのデバイス：

「Bluetooth 設定」に移動し、「Teclast KS10 キーボード」を見つけてください。

「Bluetooth」をオフにします。

デバイスを再起動し、「Bluetooth」をオンにします。

「設定」の詳細を参照してください キーボードをペアリングします。

キーボードに接続の問題がありますか

接続の切断、または接続が見当たらない場合は、Bluetooth 接続が失われている可能性があります。

- キーボードのバッテリーを確認してください。
- キーボードを金属製に置かないでください。Bluetooth 信号に干渉する可能性があります。
- ワイヤレスヘビーカー、携帯電話などの他のノートからの無線周波数 (RF) 干渉。
- 他のデバイスがオフになるように 20cm のインチ離してください。
- キーボードをデバイスに近づけます。

入力ソースまたは大文字 / 小文字を変更する

Windows の場合

- Caps Lock: CAPS インジケーターは、大文字または小文字の入力を示します。
- Ctrl + Space:Shift 入力ソースを変更します。

iOS の場合

- Caps Lock: CAPS インジケーターは、大文字または小文字の入力を示します。「設定」>一般>>キーボード>ハードウェアキーボード>Caps Lock を有効にして直接を切り替える
- Ctrl + Space: 入力ソースを変更します。

Android の場合

- Caps Lock: CAPS インジケーターは、大文字または小文字の入力を示します。Shift + Space: 入力ソースを変更します。
- Alt + Tab: アプリを切り替えます。